

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 09:20

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc123-magenta-do-brother-dcp-j132w-mfc-j470dw-zamiennik-p-522.html>



Tusz INQ LC123 Magenta do Brother DCP-J132W / MFC-J470DW zamiennik

Cena brutto	12,00 zł
Cena netto	9,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC121 M
Kod EAN	5905481806385
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i małych biur korzystających z drukarek Brother z serii LC123, którzy chcą uzyskać wysoką jakość druku przy niższych kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótco o produkcie

Tusz zamiennik INQ LC123 Magenta o pojemności 13,4 ml zapewnia intensywne kolory i wysoką wydajność, stanowiąc ekonomiczną alternatywę dla oryginalnych tuszy Brother.

□ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

Zamiennik INQ oferuje aż 13,4 ml tuszu – ponad dwukrotnie więcej niż oryginał, co oznacza większą wydajność i mniej wymian wkładu.

Pełna kompatybilność ▼

Wkład działa bezproblemowo w drukarkach zgodnych z serią Brother LC123 – bez konieczności aktualizacji oprogramowania lub modyfikacji urządzenia.

Żywe kolory i trwałość ▼

Specjalna formuła atramentu INQ gwarantuje intensywny kolor magenta i trwałość wydruków nawet przy częstym użytkowaniu.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższy koszt strony przy zachowaniu jakości – idealne rozwiązanie dla tych, którzy drukują często i chcą obniżyć wydatki.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	LC123 Magenta INQ - zamiennik
Kod EAN	5905481806385
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	13,4 ml • do ~1 407 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5,7 ml ≈ 600 stron • Zamiennik: 13,4 ml ≈ 1 407 stron → ≈ 234 %
Kompatybilna seria	Brother LC123
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

□□ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J132W
Brother DCP-J152W
Brother DCP-J552DW
Brother DCP-J752DW
Brother DCP-J4110DW
Brother MFC-J470DW
Brother MFC-J650DW
Brother MFC-J6720DW
Brother MFC-J6920DW

☐☐ Zestaw zawiera

-
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq-print.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.