

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 22:55

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc1240c-cyan-do-brother-mfc-j6510dw-j6710dw-mfcj6910dw-zamiennik-p-351.html>



## Tusz INQ LC1240C CYAN do Brother MFC-J6510DW/ J6710DW/ MFCJ6910DW zamiennik

Cena brutto	<b>7,00 zł</b>
Cena netto	<b>5,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>LC1280C LC1240C</b>
Kod EAN	<b>5902654834128</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt przeznaczony dla użytkowników domowych oraz małych biur korzystających z drukarek kompatybilnych z serią LC1240, którzy szukają ekonomicznego, a jednocześnie wydajnego tuszu zamiennego.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Zamiennik tuszu cyan o pojemności 20 ml, kompatybilny z drukarkami Brother LC1240 - zapewnia intensywny kolor i wysoką wydajność przy niskim koszcie wydruku.**

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Większa pojemność ▼

W porównaniu z oryginałem, tusz INQ oferuje 20 ml atramentu, co przekłada się na znacznie dłuższy okres użytkowania.

### Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Brother wykorzystującymi wkłady LC1240 – bez konieczności zmian w oprogramowaniu.

### Wysoka jakość wydruku ▼

Doskonała intensywność koloru, równomierne krycie i ostre krawędzie tekstu, idealne do dokumentów i zdjęć.

### Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ zapewnia nawet do 2,3x większą wydajność przy niższym koszcie druku w porównaniu z oryginałem.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC1240 Cyan INQ - zamiennik
Kod EAN	<b>5902654834128</b>
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~2000 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 6 ml ≈ ~600 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ ~2000 stron → ≈ <b>233%</b>
Kompatybilna seria	LC1240
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother MFC-J5625DW
Brother MFC-J5720DW
Brother J4120DW
Brother MFC-J5920DW
Brother MFC-J6520DW
Brother MFC-J6720DW
Brother MFC-J6920DW
Brother DCP-J4120DW
Brother DCP-J562DW
Brother DCP-J752DW

---

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.