

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc1240y-yellow-do-brother-mfc-j6510dw-j6710dw-mfcj6910dw-zamiennik-p-353.html>



Tusz INQ LC1240Y YELLOW do Brother MFC-J6510DW/ J6710DW/ MFCJ6910DW zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC1280Y LC1240Y
Kod EAN	5902654834127
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt przeznaczony dla użytkowników domowych oraz małych biur korzystających z drukarek kompatybilnych z serią LC1240, którzy szukają ekonomicznego, a jednocześnie wydajnego tuszu zamiennego.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu żółtego o pojemności 20 ml, kompatybilny z drukarkami Brother LC1240 - zapewnia intensywny kolor i wysoką wydajność przy niskim koszcie wydruku.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

W porównaniu z oryginałem, tusz INQ oferuje 20 ml atramentu, co przekłada się na znacznie dłuższy okres użytkowania.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Brother wykorzystującymi wkłady LC1240 – bez konieczności zmian w oprogramowaniu.

Wysoka jakość wydruku ▼

Doskonała intensywność koloru, równomierne krycie i ostre krawędzie tekstu, idealne do dokumentów i zdjęć.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ zapewnia nawet do 2,3x większą wydajność przy niższym koszcie druku w porównaniu z oryginałem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC1240 Yellow INQ - zamiennik
Kod EAN	5902654834127
Kolor / typ	Yellow • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~2000 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 6 ml ≈ ~600 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ ~2000 stron → ≈ 233%
Kompatybilna seria	LC1240
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother MFC-J5625DW
Brother MFC-J5720DW
Brother J4120DW
Brother MFC-J5920DW
Brother MFC-J6520DW
Brother MFC-J6720DW
Brother MFC-J6920DW
Brother DCP-J4120DW
Brother DCP-J562DW
Brother DCP-J752DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.