

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 22:55

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc127-black-do-drukarek-brother-dcp-j4110dw-mfc-j4410dw-zamienniki-p-342.html>



Tusz INQ LC127 BLACK do drukarek Brother DCP-J4110DW / MFC-J4410DW - zamienniki

Cena brutto	11,00 zł
Cena netto	8,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC127BK LC125BK
Kod EAN	5902654834125
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych i firm, które drukują dokumenty czarno-białe w drukarkach Brother serii LC127 i oczekują bardzo wysokiej wydajności w niskiej cenie.

☐☐ Krótko o produkcie

Wysokiej jakości czarny zamiennik INQ o pojemności 30 ml - ponad dwukrotnie większej niż oryginał. Zapewnia ostrą, wyraźną czerń oraz stabilną pracę drukarki.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność 30 ml ▼

Zdecydowanie większa niż w oryginale LC127 - idealna dla osób drukujących regularnie.

Idealny do dokumentów ▼

Doskonały kontrast i ostrość czerni - idealny do faktur, umów i codziennego druku biurowego.

Bezproblemowa kompatybilność ▼

Działa ze wszystkimi drukarkami Brother obsługującymi tusze LC127/LC125.

Niska cena za stronę ▼

Wydajniejszy od oryginału nawet o ponad 250% — realna oszczędność przy dużym druku.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC127 Black INQ - zamiennik
Kod EAN	5902654834125
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	30 ml • bardzo wysoka wydajność
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 11,6 ml ≈ ~1200 stron • Zamiennik: 30 ml ≈ ~3100 stron → ~ 258% wydajności
Kompatybilna seria	LC127 / LC125
Przeznaczenie	Druk domowy i biurowy

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J4110DW
Brother MFC-J4410DW
Brother MFC-J4710DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.