

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 09:51

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc223-magenta-do-drukarek-mfc-j5625dw-mfc-j5720dw-j4120d-zamiennik-p-918.html>



Tusz INQ LC223 Magenta do drukarek MFC-J5625DW / MFC-J5720DW / J4120D zamiennik

Cena brutto	12,00 zł
Cena netto	9,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC223M
Kod EAN	5902654834248
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ LC223M to doskonały wybór dla użytkowników drukarek Brother, którzy chcą uzyskać żywe czerwone odcienie i naturalne barwy w każdym wydruku – idealny do zdjęć, materiałów reklamowych i dokumentów kolorowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu różowego INQ LC223M o pojemności 5,9 ml - zapewnia czyste, nasycone kolory i pełną kompatybilność z drukarkami Brother.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna kolorystyka ▼

Wydruki o wyraźnych czerwieniach i płynnych przejściach tonalnych – idealne do zdjęć i grafiki.

Większa pojemność ▼

5,9 ml atramentu – ponad dwa razy więcej niż oryginalny wkład Brother LC223M.

Kompatybilność 100% ▼

W pełni zgodny z drukarkami Brother serii LC223M / LC221M, bez potrzeby modyfikacji.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ zapewnia do 2,2× większą wydajność przy znacznie niższej cenie niż oryginał.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC223M Magenta INQ - zamiennik
Kod EAN	5902654834248
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	5,9 ml • do ~1 300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5 ml ≈ ~550 stron • Zamiennik: 5,9 ml ≈ ~675 stron → ~22% wydajności
Kompatybilna seria	LC223M / LC221M
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

Brother MFC-J5320DW
Brother MFC-J5620DW
Brother MFC-J5625DW
Brother MFC-J5720DW
Brother MFC-J480DW
Brother MFC-J680DW
Brother MFC-J880DW
Brother J4120DW
Brother DCP-J4120DW
Brother DCP-J562DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.