

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:30

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc3213-black-do-drukarek-dcp-j572dw-dcp-j772dw-zamiennik-p-1531.html>



Tusz INQ LC3213 Black do drukarek DCP-J572DW / DCP-J772DW zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902654835307
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy drukują czarne dokumenty, faktury i grafiki. Idealny do biur, szkół i domu, gdzie liczy się jakość, trwałość i niskie koszty druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ LC3213 Black 15 ml to wysokowydajny zamiennik zapewniający głęboką czerń i pełną kompatybilność z drukarkami Brother serii LC3213.

☐ Najważniejsze cechy

Głęboka czerń ▼

Zapewnia wyraźny tekst i kontrast – idealny do dokumentów, faktur i grafik czarno-białych.

Wydajność i pojemność ▼

15 ml tuszu – więcej niż standardowy wkład (~7 ml), pozwala wydrukować około 550–600 stron (ISO).

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do drukarek Brother serii LC3213. Instalacja przebiega identycznie jak w oryginalnym wkładzie.

Oszczędność i trwałość ▼

Oszczędzasz koszty druku, a wydruki zachowują trwałość i odporność na blaknięcie.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3213 Black INQ
Kod EAN	5902654835307
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	15 ml • do ~550–600 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ ~350–400 stron • Zamiennik: 15 ml ≈ ~550–600 stron → ≈ 150%
Kompatybilna seria	LC3213
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Brother – do dokumentów czarno-białych i tekstu

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J572DW
Brother DCP-J772DW
Brother DCP-J774DW
Brother DCP-J572DW XL
Brother DCP-J772DW XL
Brother MFC-J890DW
Brother MFC-J895DW

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ LC3213 Black 15 ml – zamiennik
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.