

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc3213-cyan-do-drukarek-dcp-j572dw-dcp-j772dw-zamiennik-p-1532.html>



Tusz INQ LC3213 Cyan do drukarek DCP-J572DW / DCP-J772DW zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902654835246
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Brother, którzy potrzebują wysokiej jakości kolorowych wydruków. Idealny do biur, szkół i domu.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ LC3213 Cyan 10 ml to wysokiej jakości zamiennik, zapewniający intensywny odcień niebieskiego i pełną kompatybilność z drukarkami Brother serii LC3213 / LC3211.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny Cyan ▼

Żywe i nasycone kolory, idealne do dokumentów, zdjęć i materiałów marketingowych.

Pojemność 10 ml ▼

10 ml tuszu – odpowiednia ilość do około 250 stron (ISO), więcej niż w oryginale (~5 ml).

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do wszystkich drukarek Brother obsługujących serię LC3213. Montaż identyczny jak w oryginalnym wkładzie.

Oszczędność i niezawodność ▼

Oszczędność kosztów druku, trwałość i odporność wydruków na blaknięcie.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3213 Cyan INQ
Kod EAN	5902654835246
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	10 ml • do ~250 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5 ml ≈ ~180 stron • Zamiennik: 10 ml ≈ ~250 stron → ≈ 138%
Kompatybilna seria	LC3213
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Brother – dokumenty i zdjęcia kolorowe

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother DCP-J572DW
Brother DCP-J772DW
Brother DCP-J774DW
Brother DCP-J572DW XL
Brother DCP-J772DW XL
Brother MFC-J890DW
Brother MFC-J895DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Tusz INQ LC3213 Cyan 10 ml – zamiennik

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.