

Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 20:53

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc3239-black-do-drukarek-brother-j6000w-j5945dw-j6945dw-zamiennik-p-1983.html>



Tusz INQ LC3239 BLACK do drukarek BROTHER J6000W / J5945DW / J6945DW - zamiennik

Cena brutto	60,00 zł
Cena netto	48,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	LC3239
Kod EAN	5902654836237
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ LC3239 Black został stworzony dla użytkowników drukarek Brother J6000W, J5945DW i J6945DW, którzy oczekują wydajnych wydruków i pełnej kompatybilności przy niskich kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu LC3239 Black INQ o pojemności 52 ml - dłuższa żywotność wkładu i doskonała jakość wydruków.

☐ Najważniejsze cechy

Wysoka jakość wydruku ▼

Głęboka czerń, brak smug, stabilne i wyraźne wydruki dokumentów i grafik.

Duża pojemność ▼

52 ml atramentu – znacznie dłuższa praca drukarki w porównaniu do oryginału.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni zgodny z drukarkami Brother serii J6000W, J5945DW, J6945DW.

Oszczędność kosztów ▼

Wyraźnie niższy koszt wydruku przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Brother LC3239 Black – INQ zamiennik
Kod EAN	5902654836237
Kolor / typ	Czarny / Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	52 ml • do ~1600 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał LC3239 Black: ~25 ml • ~800 stron Zamiennik INQ: 52 ml • ~1600 stron → ponad 100% większa wydajność
Kompatybilne wkłady	Brother LC3239 Black
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

Brother J6000W
Brother J5945DW
Brother J6945DW

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x tusz Black INQ (52 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.