

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:27

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc427-black-do-drukarek-brother-mfc-j5955dw-j6955dw-zamiennik-p-2613.html>



Tusz INQ LC427 Black do drukarek Brother MFC-J5955DW / J6955DW - zamiennik

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5902654834255
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla biur, firm i użytkowników domowych, którzy drukują dużo dokumentów czarno-białych i potrzebują maksymalnej wydajności w drukarkach Brother LC427.

☐☐ Krótko o produkcie

Wysokiej jakości czarny tusz zamienny INQ o pojemności aż 62 ml, zapewniający wyjątkową wydajność oraz ostrą, wyraźną czerń w każdym wydruku.

☐ Najważniejsze cechy

Ekstremalnie duża pojemność ▼

62 ml atramentu czarnego - kilkakrotnie więcej niż w standardowych zamiennikach LC427.

Idealny do codziennego druku ▼

Perfekcyjny do dokumentów, umów, faktur i tekstu wymagającego czystości i kontrastu.

Pełna kompatybilność ▼

Działa bezproblemowo ze wszystkimi drukarkami Brother obsługującymi serię LC427.

Maksymalna oszczędność ▼

Niska cena za stronę dzięki ogromnej pojemności i wysokiej jakości atramentu.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC427 Black INQ - zamiennik
Kod EAN	5902654834262
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	62 ml • bardzo wysoka wydajność
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 32 ml ≈ ~3000 stron • Zamiennik: 62 ml ≈ ~6000 stron → ~200% wydajności
Kompatybilna seria	LC427
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe biurowe i domowe

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother MFC-J5955DW
Brother MFC-J6955DW
Brother MFC-J6957DW
Brother MFC-J6959DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.