

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:01

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-lc427-magenta-do-drukarek-brother-mfc-j5955dw-j6955dw-zamiennik-p-2611.html>



Tusz INQ LC427 Magenta do drukarek Brother MFC-J5955DW / J6955DW - zamiennik

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5902654834255
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników domowych, biur oraz punktów usługowych korzystających z drukarek Brother LC427, którzy oczekują żywych kolorów, wysokiej jakości druku i oszczędności przy dużym nakładzie pracy.

☐☐ Krótko o produkcie

Wysokiej jakości tusz INQ LC427 Magenta o pojemności 19 ml to idealny zamiennik zapewniający intensywny odcień Magenta, doskonałą jakość zdjęć i grafiki oraz niższy koszt druku.

☐ Najważniejsze cechy

☑ Duża pojemność ▼

19 ml atramentu - wyraźnie więcej niż w oryginalnym odpowiedniku.

☑ Pełna kompatybilność ▼

Tusz INQ działa bezproblemowo we wszystkich drukarkach obsługujących LC427, bez konieczności dodatkowych ustawień.

☑ Żywy i nasycony kolor ▼

Idealny do druku zdjęć, grafik i materiałów marketingowych - wysoka intensywność koloru Magenta.

☑ Ekonomiczne drukowanie ▼

Znacznie niższy koszt strony przy bardzo dobrej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	LC427 Magenta INQ - zamiennik
Kod EAN	5902654834262
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	19 ml • wysoka wydajność (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 15 ml ≈ ~1500 stron • Zamiennik: 19 ml ≈ ~1900 stron → ~127% wydajności
Kompatybilna seria	LC427
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe biurowe i domowe

☐☐ Kompatybilne drukarki

Brother MFC-J5955DW
Brother MFC-J6955DW
Brother MFC-J6957DW
Brother MFC-J6959DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.