

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:40

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-pgi-520-black-do-drukarek-canon-ip3600-ip4600-ip4700-mp540-550-zamiennik-p-490.html>



## Tusz INQ PGI 520 BLACK do drukarek CANON iP3600 iP4600 iP4700 MP540 550 - zamiennik

Cena brutto	<b>5,00 zł</b>
Cena netto	<b>4,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>PGI520BK</b>
Kod EAN	<b>5902654833524</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Wysokiej jakości zamiennik do drukarek Canon PIXMA

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Canon PIXMA, którzy oczekują wyraźnego tekstu, głębokiej czerni i niskiego kosztu wydruku dokumentów biurowych.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz INQ Canon PGI-520BK Black** to wydajny zamiennik o pojemności **28 ml**, idealny do intensywnego drukowania dokumentów i korespondencji.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Głęboka czerń ▼

Wyraźne, ostre teksty i jednolite wypełnienia bez smug.

### Duża pojemność ▼

Aż **28 ml** atramentu – więcej wydruków bez częstej wymiany.

### Pełna kompatybilność ▼

Działa bezproblemowo z drukarkami Canon PIXMA obsługującymi PGI-520BK.

### Oszczędność ▼

Nawet **60%** niższy koszt druku w porównaniu z oryginałem Canon.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon PGI-520BK – zamiennik INQ
Kod EAN	<b>5902654833524</b>
Kolor / typ	Black – tusz pigmentowy
Pojemność / wydajność	28 ml • do ok. 900 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 19 ml • Zamiennik: 28 ml → <b>+47% pojemności</b>
Kompatybilna seria	PGI-520
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon PIXMA

## ☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon PIXMA iP3600
Canon PIXMA iP4600
Canon PIXMA iP4700
Canon PIXMA MP540
Canon PIXMA MP550

## ☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta / dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja  
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

---

Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

---

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.