

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 17:59

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-pgi-520-black-do-drukarek-canon-ip3600-ip4600-ip4700-mp540-550-zamiennik-p-490.html>



Tusz INQ PGI 520 BLACK do drukarek CANON iP3600 iP4600 iP4700 MP540 550 - zamiennik

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	PGI520BK
Kod EAN	5902654833524
Producent	INQ

Opis produktu

Wysokiej jakości zamiennik do drukarek Canon PIXMA

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Canon PIXMA, którzy oczekują wyraźnego tekstu, głębokiej czerni i niskiego kosztu wydruku dokumentów biurowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ Canon PGI-520BK Black to wydajny zamiennik o pojemności **28 ml**, idealny do intensywnego drukowania dokumentów i korespondencji.

☐ Najważniejsze cechy

Głęboka czerń ▼

Wyraźne, ostre teksty i jednolite wypełnienia bez smug.

Duża pojemność ▼

Aż **28 ml** atramentu – więcej wydruków bez częstej wymiany.

Pełna kompatybilność ▼

Działa bezproblemowo z drukarkami Canon PIXMA obsługującymi PGI-520BK.

Oszczędność ▼

Nawet **60%** niższy koszt druku w porównaniu z oryginałem Canon.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon PGI-520BK – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654833524
Kolor / typ	Black – tusz pigmentowy
Pojemność / wydajność	28 ml • do ok. 900 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 19 ml • Zamiennik: 28 ml → +47% pojemności
Kompatybilna seria	PGI-520
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Canon PIXMA

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon PIXMA iP3600
Canon PIXMA iP4600
Canon PIXMA iP4700
Canon PIXMA MP540
Canon PIXMA MP550

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.