

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-pgi-525-black-do-drukarek-ip4820-ip4850-ip4950-mg5120-zamiennik-p-494.html>



Tusz INQ PGI 525 BLACK do drukarek iP4820 / iP4850 / iP4950 / MG5120 - zamiennik

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PGI525BK
Kod EAN	5902650224051
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek Canon MG5450, MG5550, MG6350, MG6450, którzy oczekują wyraźnej, głębokiej czerni w dokumentach i zdjęciach oraz oszczędności druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ Canon PGI-550PGBK Black o pojemności 16 ml to zamiennik zapewniający wysoką jakość wydruków, pełną kompatybilność z drukarkami Canon i stabilne działanie bez smug i zasychania.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywna czerń ▼

Doskonale odwzorowanie czarnego koloru w dokumentach i zdjęciach.

Większa pojemność 25 ml ▼

O 150% większa pojemność niż oryginał Canon PGI-550PGBK 10 ml → wydruk do około 625 stron.

Pełna kompatybilność ▼

Działa z drukarkami Canon MG5450, MG5550, MG6350, MG6450.

Oszczędność druku ▼

Zamiennik INQ pozwala obniżyć koszty wydruku nawet o 60% przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon PGI-550PGBK Black INQ
Kod EAN	5902650224051
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	16 ml • do ~625 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Canon PGI-550PGBK: 10 ml ≈ ~250 stron • Zamiennik: 16 ml ≈ ~625 stron → ≈ 60%
Przeznaczenie	Druk dokumentów czarnych i zdjęć

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon MG5450
Canon MG5550
Canon MG6350
Canon MG6450

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ Canon PGI-550PGBK Black 25 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.