

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:01

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-pgi-526-cyan-do-drukarek-ip4820-ip4850-ip4950-mg5120-zamiennik-p-495.html>



Tusz INQ PGI 526 CYAN do drukarek iP4820 / iP4850 / iP4950 / MG5120 - zamiennik

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CLI526 C
Kod EAN	5902650224962
Producent	INQ

Opis produktu

Zamiennik tuszu kolorowego do drukarek Canon • pojemność 9 ml

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Canon, którzy oczekują żywych kolorów, pełnej kompatybilności i niższych kosztów eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ Canon CLI-526 Cyan o pojemności 9 ml zapewnia intensywny błękit, idealny do materiałów graficznych, zdjęć i dokumentów kolorowych.

☐ Najważniejsze cechy

Żywy odcień cyan ▼

Intensywna reprodukcja koloru – idealna do zdjęć i grafik.

Pojemność 9 ml ▼

Pojemność zgodna z oryginałem – trwałość i wydajność na tym samym poziomie.

Pełna kompatybilność ▼

Pracuje bezproblemowo w drukarkach Canon iP4820, iP4850, iP4950, MG5120.

Niższy koszt druku ▼

Zamiennik INQ pozwala oszczędzić nawet 60% na każdym wydruku.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Canon CLI-526 Cyan INQ
Kod EAN	5902650224962
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	9 ml • do ~450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Canon CLI-526 Cyan: 9 ml ≈ ~450 stron • Zamiennik: 9 ml ≈ ~450 stron → 100% (taka sama pojemność i wydajność)
Przeznaczenie	Druk materiałów kolorowych, grafik i zdjęć

☐☐ Kompatybilne drukarki Canon

Canon iP4820
Canon iP4850
Canon iP4950
Canon MG5120

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ Canon CLI-526 Cyan 9 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.