

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 05:46

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t0612-cyan-do-drukarek-epson-d68-d88-dx3800-dx3850-dx4200-dx4800-zamiennik-p-462.html>



Tusz INQ T0612 CYAN do drukarek EPSON D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4800 - zamiennik

Cena brutto	5,00 zł
Cena netto	4,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	T06112
Kod EAN	5902654837365
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ T0612 Cyan to idealny wybór dla użytkowników drukarek Epson, którzy oczekują żywych kolorów, płynnych przejść tonalnych i niskiego kosztu wydruku.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu Epson T0612 o pojemności 16 ml - pełna kompatybilność i bezproblemowa instalacja.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor cyan ▼

Wyraźne, nasycone odcienie niebieskiego w grafice i zdjęciach.

Duża pojemność ▼

16 ml atramentu – nawet dwukrotnie więcej niż w oryginalnym wkładzie.

Pełna kompatybilność ▼

Stabilna praca z drukarkami Epson – bez komunikatów o błędach.

Oszczędność kosztów ▼

Znacznie niższa cena przy jakości porównywalnej do oryginału.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T0612 Cyan – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654837365
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	16 ml • do ~450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Epson T0612: ~8 ml • ~225 stron Zamiennik INQ: 16 ml • ~450 stron → nawet 200% większa wydajność
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

Epson Stylus D68
Epson Stylus D88
Epson Stylus DX3800
Epson Stylus DX3850
Epson Stylus DX4200
Epson Stylus DX4800

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × tusz Cyan INQ (16 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.