

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:41

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t0713-magenta-do-epson-dx4050-dx5050-dx6050-dx7400-9450-zamiennik-p-429.html>



Tusz INQ T0713 Magenta do Epson DX4050/ DX5050/ DX6050/ DX7400/ 9450 zamiennik

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 6,50 zł |
| Cena netto | 5,28 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | C13T07134010 |
| Kod EAN | 5902654836731 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt dla użytkowników drukarek Epson, którzy potrzebują tuszu Magenta kompatybilnego z drukarkami EP-713.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ EP-713 Magenta zapewniający intensywny kolor i pełną kompatybilność z drukarkami Epson.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

Tusz INQ oferuje większą pojemność niż oryginał, co zapewnia dłuższą wydajność.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Epson wykorzystującymi wkłady EP-713.

Wysoka jakość wydruku ▼

Doskonały kolor Magenta i równomierne krycie zapewniają idealne wydruki dokumentów i grafik.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik INQ pozwala drukować więcej stron przy niższych kosztach niż oryginalny tusz Epson.

☐☐ Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|---|
| Model | EP-713 Magenta INQ - zamiennik |
| Kod EAN | 5902654836731 |
| Kolor / typ | Magenta - tusz atramentowy |
| Pojemność / wydajność | 13 ml • do ~600 stron (ISO) |
| Porównanie z oryginałem | Oryginał: 9 ml ≈ 400 stron • Zamiennik: 13 ml ≈ 600 stron → 150% wydajności |
| Kompatybilna seria | EP-713 |
| Przeznaczenie | Drukarki atramentowe Epson |

☐☐ Kompatybilne drukarki

| |
|----------------|
| Epson EP-713A |
| Epson EP-713AB |
| Epson EP-713AC |
| Epson EP-713AD |
| Epson EP-713E |

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.