

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 20:00

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t0792-cyan-do-epson-1400-px650-px710w-1500w-zamiennik-p-1509.html>



Tusz INQ T0792 Cyan do Epson 1400/ PX650/ PX710W/ 1500W - zamiennik

Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	BET0792N
Kod EAN	59026548370792
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson 1400 / PX650 / PX710W / 1500W**, którzy potrzebują stabilnego tuszu Cyan do wysokiej jakości wydruków dokumentów i fotografii.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ EPSON T0792 Cyan to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **18 ml**, zapewniający intensywny kolor, dokładne przejścia tonalne oraz oszczędność w porównaniu do oryginałów.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

18 ml atramentu - znacząco więcej niż oryginalny tusz Epson 11 ml.

Pełna kompatybilność ▼

W 100% kompatybilny z drukarkami Epson serii 1400 / PX650 / PX710W / 1500W używającymi wkładów T0792.

Wysoka jakość wydruku ▼

Wyraziste Cyan i dokładne odcienie - idealne do dokumentów i fotografii.

Oszczędność kosztów ▼

Niższy koszt strony przy większej pojemności i jakości porównywalnej z oryginałem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T0792 Cyan - zamiennik INQ
Kod EAN	59026548370792
Kolor / typ	Cyan - tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	18 ml • do ~800-900 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 11 ml ≈ 470 stron • Zamiennik: 18 ml ≈ 800-900 stron → ~170-190% wydajności
Kompatybilna seria	EPSON T0792 / 79
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson 1400 / PX650 / PX710W / 1500W

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson 1400
Epson PX650
Epson PX710W
Epson 1500W

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.