

Dane aktualne na dzień: 27-06-2026 08:51

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t112-cyan-do-drukarek-epson-l6490-l6550-l6570-zamiennik-p-2595.html>



Tusz INQ T112 Cyan do drukarek Epson L6490 / L6550 / L6570 - zamiennik

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5901234567912
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo?

Dla użytkowników drukarek Epson wymagających wysokiej jakości wydruków w kolorze Cyan, w dużej pojemności 70 ml.

☐☐ O produkcie

Tusz INQ 112 Cyan 70 ml to barwnikowy tusz zamiennik gwarantujący wyraźny i żywy kolor Cyan. W pełni kompatybilny z drukarkami Epson wymienionymi powyżej.

☐ Najważniejsze cechy

Pojemność 70 ml ▼

Barwnikowy tusz w dużej pojemności 70 ml – ekonomiczny i wydajny.

Intensywny Cyan ▼

Gwarantuje żywe i nasycone odcienie Cyan na dokumentach i grafikach.

Pełna kompatybilność ▼

Pasuje do drukarek Epson L6460, L6490, L6550, L6570, L11160, L15150, L15160, Pro L6580, Pro L1518.

Wydajność ▼

Umożliwia wydruk do **~5 000 stron** przy 5% pokryciu strony (norma ISO/IEC 24712).

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	INQ 112 Cyan
Kod EAN	5901234567912
Pojemność	70 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał Epson 112 Cyan: 70 ml – wydajność ~5 000 stron, zamiennik INQ – taka sama wydajność
Kompatybilna seria	Epson 112 / L6460, L6490, L6550, L6570, L11160, L15150, L15160, Pro L6580, Pro L1518
Przeznaczenie	Druk kolorowy – dokumenty, grafiki, zdjęcia, projekty biurowe i kreatywne

☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

Epson L6460
Epson L6490
Epson L6550
Epson L6570
Epson L11160
Epson L15150
Epson L15160
Epson Pro L6580
Epson Pro L1518

☐☐ Zawartość opakowania

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa

użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.

- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.