

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:41

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1281-black-do-drukarek-epson-s22-sx125-sx420-sx425-zamiennik-p-431.html>



Tusz INQ T1281 BLACK do drukarek EPSON S22 / SX125 / SX420 / SX425 - zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1281
Kod EAN	59026548371281
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson S22 / SX125 / SX420 / SX425 / SX440 / BX305** potrzebujących wydajnego czarnego tuszu o świetnym stosunku jakości do ceny.

☐☐ Krótco o produkcie

INQ EPSON T1281 Black to czarny zamiennik o pojemności **14,5 ml**, zapewniający wysoką jakość druku, głęboką czerń i znacznie niższy koszt eksploatacji.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność - 14,5 ml ▼

Większa pojemność niż w oryginalnym tuszu Epson.

Głęboka, wyraźna czerń ▼

Idealna do dokumentów, faktur i codziennych wydruków.

Ekonomiczny wybór ▼

Zamiennik znacznie tańszy przy porównywalnej jakości.

Pełna kompatybilność ▼

Wkład działa od razu po instalacji w każdej drukarce obsługującej Epson T1281.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T1281 Black - zamiennik INQ
Kod EAN	59026548371281
Kolor	Black (czarny)
Pojemność / wydajność	14,5 ml • około 450-550 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5,9 ml ≈ 185 stron • Zamiennik: 14,5 ml ≈ 450-550 stron → ~230-250% wydajności
Kompatybilna seria	EPSON T1281
Przeznaczenie	Epson: S22, SX125, SX420, SX425, SX440, BX305

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson S22
Epson SX125
Epson SX420
Epson SX425
Epson SX440
Epson BX305

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.