

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 18:58

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1291-black-do-epson-bx305fw-sx420w-wf-7525-zamiennik-p-1085.html>



Tusz INQ T1291 Black do Epson BX305FW/ SX420W/ WF-7525 zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1291
Kod EAN	5902654837813
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten tusz?

Dla użytkowników drukarek Epson, którzy drukują często dokumenty i teksty, potrzebując tuszu o maksymalnej wydajności i niskim koszcie eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ EPSON T1291 Black to zamiennik marki **My Office** o pojemności **20 ml**. Gwarantuje intensywną czerń, odporność na blaknięcie i pełną kompatybilność z drukarkami Epson serii T1291.

□ Najważniejsze cechy tuszu

Wysoka pojemność ▼

Aż 20 ml atramentu - ponad dwukrotnie więcej niż w oryginalnym tuszu Epson (7 ml), co oznacza niższy koszt druku na stronę.

Doskonała jakość wydruków ▼

Ostre i kontrastowe wydruki, idealne do tekstów i dokumentów biznesowych.

Bezpieczny dla drukarki ▼

Specjalnie opracowany atrament zapewnia płynny przepływ tuszu i chroni głowicę drukującą przed zapychaniem.

Wydajność i oszczędność ▼

Zamiennik My Office pozwala wydrukować nawet o 180% więcej stron niż oryginał, przy znacznie niższym koszcie druku.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Tusz EPSON T1291 Black - zamiennik My Office
Kod EAN	5902654837813
Kolor	Black / Czarny
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~900 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ 340 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ 900 stron → ~265% wydajności
Typ	Tusz atramentowy, pigmentowy
Kompatybilna seria	Epson T1291 (Apple)

□□ Kompatybilne drukarki

Epson Stylus SX230
Epson Stylus SX235W
Epson Stylus SX420W
Epson Stylus SX425W
Epson Stylus SX430W
Epson Stylus SX435W
Epson Stylus SX440W
Epson Stylus SX445W
Epson Stylus Office BX305F
Epson Stylus Office BX305FW

Epson Stylus Office BX320FW

Epson Stylus Office BX525WD

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 × tusz czarny EPSON T1291 Black – 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.