

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 07:06

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1292-cyan-do-epson-bx305fw-sx420w-wf-7525-zamiennik-p-1087.html>



Tusz INQ T1292 Cyan do Epson BX305FW/ SX420W/ WF-7525 zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1292
Kod EAN	5902654837820
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten tusz?

Idealny dla użytkowników drukarek Epson, którzy drukują kolorowe dokumenty, grafiki i zdjęcia, oczekując żywych barw i niezawodności.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ EPSON T1292 Cyan to wysokiej jakości zamiennik marki **My Office** o pojemności **20 ml**. Gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów, wysoką wydajność i pełną kompatybilność z drukarkami Epson serii T1292.

☐ Najważniejsze cechy tuszu

Duża pojemność ▼

Tusz o pojemności 20 ml – ponad dwukrotnie więcej niż oryginał (7 ml), co pozwala drukować więcej stron w niższej cenie.

Żywe, naturalne kolory ▼

Zapewnia nasycone odcienie błękitu i płynne przejścia tonalne w zdjęciach oraz grafikach.

Bezpieczny dla drukarki ▼

Formuła tuszu zapewnia równomierne dozowanie i chroni głowicę drukującą przed zapychaniem.

Wydajność i oszczędność ▼

Zamiennik My Office wydrukuje nawet 2,5× więcej stron niż oryginał, oferując bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Tusz EPSON T1292 Cyan – zamiennik My Office
Kod EAN	5902654837820
Kolor	Cyan / Niebieski
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~900 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ 340 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ 900 stron → ~265% wydajności
Typ	Tusz atramentowy barwnikowy (dye-based)
Kompatybilna seria	Epson T1292 (Apple)

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Stylus SX230
Epson Stylus SX235W
Epson Stylus SX420W
Epson Stylus SX425W
Epson Stylus SX430W
Epson Stylus SX435W
Epson Stylus SX440W
Epson Stylus SX445W
Epson Stylus Office BX305F
Epson Stylus Office BX305FW
Epson Stylus Office BX320FW

Epson Stylus Office BX525WD

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x tusz niebieski EPSON T1292 Cyan - 20 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.