

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 09:44

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1293-magenta-do-epson-bx305fw-sx420w-wf-7525-zamiennik-p-1088.html>



Tusz INQ T1293 Magenta do Epson BX305FW/ SX420W/ WF-7525 zamiennik

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1293
Kod EAN	5905481807939
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Epson, którzy chcą uzyskać żywe, nasycone odcienie czerwieni i różu przy niskim koszcie druku. Idealny do zdjęć, grafik i materiałów reklamowych.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ T1293 Magenta o pojemności 20 ml to wysokowydajny zamiennik tuszu Epson T1293, oferujący doskonałą jakość kolorowych wydruków i pełną kompatybilność z drukarkami Epson Stylus Office i SX.

☐ Najważniejsze cechy

Duża pojemność 20 ml ▼

Więcej atramentu oznacza dłuższe drukowanie i mniejszą częstotliwość wymiany kartridża.

Żywe i trwałe kolory ▼

Atrament barwnikowy INQ zapewnia wyraziste, naturalne odcienie magenty – idealne do zdjęć i kolorowych dokumentów.

Pełna kompatybilność ▼

Zamiennik działa w pełni poprawnie w drukarkach Epson z serii T129x – bez konieczności aktualizacji oprogramowania.

Oszczędność i ekologia ▼

Zamiennik INQ to nawet o 70% niższy koszt wydruku w porównaniu do oryginału. Opakowanie nadaje się do recyklingu.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T1293 Magenta INQ – zamiennik
Kod EAN	5905481807939
Kolor / typ	Magenta • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	20 ml • do ~500 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ 300 stron • Zamiennik: 20 ml ≈ 500 stron → ≈ 166 %
Kompatybilna seria	Epson T1291-T1294 (Apple)
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Stylus Office / Epson SX / Epson BX / Epson WF

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Stylus Office BX305F
Epson Stylus Office BX320FW
Epson Stylus Office BX525WD
Epson Stylus Office BX625FWD
Epson Stylus SX420W
Epson Stylus SX425W
Epson Stylus SX430W
Epson Stylus SX435W
Epson Stylus SX440W
Epson Stylus SX445W

Epson WorkForce WF-3010DW

Epson WorkForce WF-3520DWF

Epson WorkForce WF-3530DW

Epson WorkForce WF-3540DWF

Epson WorkForce WF-7015

Epson WorkForce WF-7525

Epson WorkForce WF-7515

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

-

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie

ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub

zapachy.

- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.

-
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
 - Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.