

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1632-cyan-do-drukarek-epson-wf-2010-wf-2510-wf-2530-zamiennik-p-446.html>



Tusz INQ T1632 CYAN do drukarek EPSON WF-2010 / WF-2510 / WF-2530 - zamiennik

Cena brutto	6,50 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1632
Kod EAN	59026548371631
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek Epson z serii WF, którzy drukują kolorowe dokumenty, materiały szkolne, biurowe i grafiki, oczekując żywych barw i dużej wydajności.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ T1632 Cyan 15 ml to zamiennik zapewniający intensywny niebieski kolor, wysoką trwałość i pełną kompatybilność z popularnymi drukarkami Epson.

☐ Najważniejsze cechy

Głęboki, intensywny Cyan ▼

Doskonale odwzorowanie niebieskich tonów – świetny do grafik, wykresów i dokumentów kolorowych.

Większa pojemność niż oryginał ▼

15 ml – znacznie więcej niż standardowy oryginał, co przekłada się na większą wydajność i dłuższe użytkowanie.

Bezproblemowa kompatybilność ▼

Pasuje do drukarek Epson WF-2010 / WF-2510 / WF-2530 – instalacja jest szybka i bezpieczna.

Oszczędność do 60% kosztów druku ▼

Wysoka jakość przy niższej cenie – idealny wybór do domu i biura.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T1632 / INQ Cyan
Kod EAN	5902650224419
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	15 ml • wydajność do ~650 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml • Zamiennik: 15 ml → ~214% pojemności
Kompatybilna seria	Epson T1631-T1634
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson – dokumenty kolorowe, wykresy i grafiki

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson WF-2010W
Epson WF-2510WF
Epson WF-2530WF

☐☐ Zestaw zawiera

-

- Tusz INQ T1632 Cyan - 15 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na

kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.