

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t1814-yellow-do-epson-xp30-xp102-xp202-xp302-xp402-405-zamiennik-p-444.html>



Tusz INQ T1814 Yellow do Epson XP30/ XP102/ XP202/ XP302/ XP402/ 405 zamiennik

Cena brutto	9,00 zł
Cena netto	7,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1814
Kod EAN	5905481808141
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, którzy drukują kolorowe dokumenty, zdjęcia i materiały marketingowe, oczekując wysokiej jakości i żywych barw przy niskim koszcie eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz INQ T1814 Yellow o pojemności 6,6 ml to wysokiej jakości zamiennik dla oryginalnego kartridża Epson. Zapewnia intensywny kolor żółty, płynne przejścia barw i trwałe wydruki.

□ Najważniejsze cechy

Optymalna pojemność ▼

Tusz INQ zawiera 6,6 ml atramentu - więcej niż wiele standardowych zamienników, co przekłada się na dłuższą eksploatację i niższy koszt druku.

Żywe i naturalne kolory ▼

Barwnikowy atrament INQ zapewnia nasycony odcień żółtego, idealnie odwzorowując kolory w zdjęciach i materiałach graficznych.

Kompatybilność z drukarkami Epson ▼

Kartridż T1814 INQ współpracuje z drukarkami Epson Expression Home z serii XP-XXX oraz WorkForce, zapewniając bezproblemową instalację i działanie.

Oszczędność i ekologia ▼

Niższy koszt wydruku przy zachowaniu jakości zbliżonej do oryginału. Wkład można oddać do recyklingu po zużyciu.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T1814 Yellow INQ - zamiennik
Kod EAN	5905481808141
Kolor / typ	Yellow • tusz barwnikowy
Pojemność / wydajność	6,6 ml • do ~450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 5,1 ml ≈ 300 stron • Zamiennik: 6,6 ml ≈ 450 stron → ≈ 150 %
Kompatybilna seria	Epson T181x („Polar Bear”)
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Home i WorkForce

□□ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Home XP-30
Epson Expression Home XP-102
Epson Expression Home XP-202
Epson Expression Home XP-205
Epson Expression Home XP-302
Epson Expression Home XP-305
Epson Expression Home XP-402
Epson Expression Home XP-405
Epson WorkForce WF-2510WF

Epson WorkForce WF-2520NF

Epson WorkForce WF-2530WF

Epson WorkForce WF-2540WF

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com

•

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.

- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.