

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t2631-black-do-epson-t2631-xp600-xp605-xp700-xp800-zamiennik-p-449.html>



Tusz INQ T2631 Black do Epson T2631/XP600/ XP605/ XP700/ XP800 zamiennik

Cena brutto	8,00 zł
Cena netto	6,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T2621
Kod EAN	5905481807313
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biurowych, którzy drukują dużo w czerni i potrzebują trwałych, wyraźnych wydruków przy niskich kosztach.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik INQ T2621 Black o pojemności 10 ml zapewnia wyraźny czarny kolor i wysoką wydajność druku w wersji ekonomicznej.

☐ Najważniejsze cechy

Pełna pojemność ▼

Wkład zawiera 10 ml atramentu, co pozwala na długotrwałą eksploatację i wyraźny druk.

Pełna kompatybilność ▼

Działa bezproblemowo w drukarkach Epson kompatybilnych z serią T2621.

Głęboka czerń ▼

Specjalny atrament INQ gwarantuje mocną, trwałą czerń i ostre kontury tekstu.

Ekonomia druku ▼

Niższy koszt wydruku w porównaniu do oryginału przy zachowaniu wysokiej jakości.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	T2621 Black INQ - zamiennik
Kod EAN	5905481807313
Kolor / typ	Black • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	10 ml • do ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ 200 stron • Zamiennik: 10 ml ≈ 300 stron → ≈ 150%
Kompatybilna seria	Epson T262
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Home i WorkForce

☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Home XP-335
Epson Expression Home XP-342
Epson Expression Home XP-345
Epson WorkForce WF-2630
Epson WorkForce WF-2650

☐☐ Zestaw zawiera

•

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: info@inqprint.com • tel. 71 750 61 84

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:

-
- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.