

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:08

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t2632-cyan-do-epson-t2621-t2631-xp600-xp605-xp700-xp800-zamiennik-p-451.html>



## Tusz INQ T2632 Cyan do Epson T2621/ T2631/ XP600/ XP605/ XP700/ XP800 zamiennik

Cena brutto	<b>8,00 zł</b>
Cena netto	<b>6,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>T2632</b>
Kod EAN	<b>5905481807320</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Idealny dla użytkowników domowych i biur, którzy potrzebują żywych wydruków w kolorze Cyan przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Zamiennik INQ T2632 Cyan o pojemności 10 ml zapewnia intensywne kolory i wydajność druku w wersji ekonomicznej.**

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Pełna pojemność ▼

Wkład zawiera 10 ml atramentu, zapewniając wyraźne kolory i wydajność porównywalną z oryginałem.

### Pełna kompatybilność ▼

Działa bezproblemowo w drukarkach Epson kompatybilnych z serią T2632.

### Intensywne kolory ▼

Specjalny atrament INQ gwarantuje głębokie odcienie Cyan i trwałość wydruków.

### Ekonomia druku ▼

Niższy koszt wydruku w porównaniu do oryginału przy zachowaniu wysokiej jakości.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	T2632 Cyan INQ - zamiennik
Kod EAN	<b>5905481807320</b>
Kolor / typ	Cyan • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	10 ml • do ~300 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 7 ml ≈ 200 stron • Zamiennik: 10 ml ≈ 300 stron → ≈ <b>150%</b>
Kompatybilna seria	Epson T263
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson Expression Home i WorkForce

## ☐☐ Kompatybilne drukarki

Epson Expression Home XP-335
Epson Expression Home XP-342
Epson Expression Home XP-345
Epson WorkForce WF-2630
Epson WorkForce WF-2650

## ☐☐ Zestaw zawiera

---

- 

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

NM Revolution s.c., ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław • e-mail: [info@inqprint.com](mailto:info@inqprint.com) • tel. 71 750 61 84

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.

- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.