

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 07:06

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t3343-t3353-t3363-magenta-do-drukarek-epson-expression-xp-530-xp-630-zamiennik-p-1121.html>



Tusz INQ T3343/ T3353 / T3363 MAGENTA do drukarek Epson Expression XP-530/ XP-630 - zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	T3343 M
Kod EAN	5902654835417
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ T3343 MAGENTA to idealny wybór dla użytkowników drukarek Epson XP-530 / XP-630, którzy oczekują intensywnej barwy magenta i trwałych wydruków przy niskich kosztach eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik tuszu EPSON T3343 / T3353 / T3363 MAGENTA o pojemności 12 ml - pełna kompatybilność i łatwa instalacja.

☐ Najważniejsze cechy

Intensywny kolor ▼

Nasycone odcienie magenta w dokumentach i grafikach bez smug i rozlewania atramentu.

Optymalna pojemność ▼

12 ml atramentu - odpowiednia ilość do codziennego użytku.

Pełna kompatybilność ▼

W pełni zgodny z drukarkami Epson Expression XP-530, XP-630.

Oszczędność kosztów ▼

Znacznie niższa cena w stosunku do oryginału przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T3343 / T3353 / T3363 MAGENTA - INQ zamiennik
Kod EAN	5902654835417
Kolor / typ	Magenta • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	12 ml • do ~450 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał EPSON T3343 / T3353 / T3363: 12 ml • ~450 stron Zamiennik INQ: 12 ml • ~450 stron → pełna kompatybilność
Kompatybilne wkłady	EPSON T3343 / T3353 / T3363
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe domowe i biurowe

☐☐ Kompatybilne drukarki EPSON

Epson Expression XP-530

Epson Expression XP-630

☐☐ Zestaw zawiera

- 1 x tusz Magenta INQ (12 ml)
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.