

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:34

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t3474-yellow-do-drukarek-epson-workforce-pro-wf-3725dwf-wf-3720dwf-zamiennik-p-1542.html>



Tusz INQ T3474 YELLOW do drukarek EPSON WorkForce Pro WF-3725DWF / WF-3720DWF - zamiennik

Cena brutto	14,00 zł
Cena netto	11,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	Vt-2940-0
Kod EAN	5902654833474
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Dla użytkowników drukarek **Epson WorkForce Pro WF-3720DWF oraz WF-3725DWF**, którzy chcą uzyskać żywy, świetlisty kolor żółty przy niskim koszcie wydruków.

☐☐ Krótko o produkcji

EPSON T3474 / T3464 Yellow – precyzyjny i wydajny tusz żółty o pojemności **15 ml**. Idealny do wykresów, materiałów marketingowych, zdjęć i dokumentów kolorowych.

□ Najważniejsze cechy

Większa pojemność niż oryginał – 15 ml ▼

Zamiennik oferuje ponad dwukrotnie większą ilość tuszu niż oryginalny wkład Epson.

Intensywny, czysty odcień Yellow ▼

Formuła barwnikowa zapewnia wysoką jasność i odwzorowanie kolorów.

Ekonomiczne drukowanie ▼

Niższy koszt jednej strony i większa wydajność niż w oryginale.

Pełna kompatybilność ▼

Działa z każdą drukarką korzystającą z Epson T3474 / T3464.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON T3474 / T3464 Yellow – zamiennik
Kolor	Żółty (Yellow)
Pojemność / wydajność	15 ml • około 1100 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 6,4 ml ≈ ~450 stron • Zamiennik: 15 ml ≈ ~1100 stron → ~244% wydajności
Kod EAN	5902654833474
Kompatybilna seria	EPSON T3474 / T3464
Przeznaczenie	Epson WorkForce Pro: • WF-3720DWF • WF-3725DWF

□□ Kompatybilne drukarki

Epson WF-3720DWF

Epson WF-3725DWF

□□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa

e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.