

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 17:47

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t7894-yellow-do-drukarek-epson-workforce-wf5110-wf5190-wf5620-wf5690-zamiennik-p-1519.html>



Tusz INQ T7894 YELLOW do drukarek EPSON WorkForce WF5110/ WF5190/ WF5620/ WF5690 - zamiennik

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	Vt-2972-0 epsonT7894
Kod EAN	5902654837928
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz **INQ Epson T7894 Yellow** przeznaczony jest dla użytkowników drukarek **Epson WorkForce**, którzy oczekują żywych kolorów, stabilnej pracy urządzenia oraz realnych oszczędności w codziennym druku.

☐☐ Krótko o produkcie

Epson T7894 Yellow - zamiennik INQ to wydajny wkład o pojemności **36 ml**, zapewniający równomierne i jasne odcienie koloru żółtego w dokumentach i materiałach graficznych.

☐ Najważniejsze cechy

Czysty kolor Yellow ▼

Jasny, nasycony odcień żółci – idealny do wykresów, grafik i prezentacji.

Duża pojemność ▼

36 ml atramentu pozwala na długotrwałe drukowanie bez częstej wymiany wkładu.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa praca z drukarkami Epson WorkForce – bez komunikatów błędów.

Niższe koszty eksploatacji ▼

Oszczędność nawet do **60%** w porównaniu z oryginalnymi tuszami Epson.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T7894 Yellow – zamiennik INQ
Kod EAN	5902654837928
Kolor / typ	Yellow / Żółty – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	36 ml • do ok. 4000 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał Epson T7894: 36 ml • ok. 4000 stron Zamiennik INQ: 36 ml • ok. 4000 stron → ta sama pojemność, przy niższej cenie
Kompatybilna seria	Epson T789
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson WorkForce

☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

Epson WorkForce WF-5110
Epson WorkForce WF-5190
Epson WorkForce WF-5620
Epson WorkForce WF-5690

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszcarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.