

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:17

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-inq-t9443-magenta-do-drukarek-epson-wf5790-5210-5710-zamiennik-p-1790.html>



Tusz INQ T9443 MAGENTA do drukarek EPSON WF5790/ 5210/ 5710 - zamiennik

Cena brutto	88,50 zł
Cena netto	71,95 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	9941
Producent	INQ

Opis produktu

Intensywny kolor magenta do drukarek Epson WorkForce

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz **INQ Epson T9443 Magenta** został stworzony dla użytkowników biznesowych i biurowych, którzy wymagają precyzyjnego odwzorowania kolorów oraz niezawodnej pracy drukarki.

☐☐ Krótko o produkcie

Zamiennik **INQ T9443 Magenta** o pojemności **35,7 ml** zapewnia intensywne, nasycone odcienie czerwieni i różu, idealne do wykresów, grafik i materiałów marketingowych.

☐ Najważniejsze cechy

Głęboki kolor Magenta ▼

Wyraźne, żywe kolory bez smug i blaknięcia.

Duża pojemność ▼

35,7 ml atramentu pozwala na długą i wydajną pracę.

Pełna kompatybilność ▼

Bezproblemowa współpraca z drukarkami Epson WorkForce.

Niższe koszty druku ▼

Do 60% oszczędności w porównaniu z oryginalnym tuszem Epson.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Epson T9443 Magenta - zamiennik INQ
Kod EAN	5902654839443
Kolor / typ	Magenta - tusz atramentowy
Pojemność	35,7 ml
Porównanie z oryginałem	Oryginał Epson T9443: ok. 38 ml Zamiennik INQ: 35,7 ml Zbliżona wydajność przy znacznie niższej cenie
Kompatybilna seria	Epson T944

☐☐ Kompatybilne drukarki Epson

Epson WorkForce WF-5790
Epson WorkForce WF-5210
Epson WorkForce WF-5710

☐☐ Zestaw zawiera

Tusz Epson T9443 Magenta - zamiennik INQ 35,7 ml

Instrukcja instalacji

Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta / dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.