

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-jadalnyspozywczy-canon-epson-hp-brother-cmyk-komplet-zestaw-4x100ml-p-2370.html>



Tusz jadalny/spozywczy CANON EPSON HP BROTHER CMYK komplet zestaw 4x100ml

Cena brutto	220,00 zł
Cena netto	178,86 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	jadalny spożywczy spozywczy
Kod EAN	5902654834309
Producent	INQ

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz jadalny CMYK INQ to doskonałe rozwiązanie dla cukierników, pasjonatów wypieków i osób chcących tworzyć spersonalizowane dekoracje na tortach, ciastach czy piernikach. Pozwala na tworzenie kolorowych nadruków na papierze jadalnym i masie cukrowej.

☐☐ Krótko o produkcie

Zestaw tuszy jadalnych INQ CMYK 4x100 ml zapewnia intensywne kolory, łatwą aplikację i bezpieczne użycie zgodne z normami spożywczymi, idealny do wszystkich drukarek przystosowanych do tuszy jadalnych.

☐ Najważniejsze cechy

Bezpieczny dla zdrowia ▼

W 100% spożywczy tusz, zgodny z normami żywnościowymi, bezpieczny dla konsumentów.

Intensywne kolory ▼

Żywe i wyraźne barwy na papierze jadalnym i masie cukrowej, idealne do atrakcyjnych dekoracji.

Łatwa aplikacja ▼

Kompatybilny z drukarkami Canon, Epson, HP i Brother przystosowanymi do tuszy jadalnych.

Szerokie zastosowanie ▼

Idealny do tortów urodzinowych, ciast okolicznościowych, pierników i innych słodkości – w domowych i profesjonalnych wypiekach.

Ekonomiczne opakowanie ▼

Zestaw 4x100 ml pozwala na wykonanie wielu nadruków, zapewniając oszczędność i długotrwałe użytkowanie.

Personalizacja wypieków ▼

Możliwość nadruku własnych zdjęć, napisów i wzorów na papierze jadalnym, dzięki czemu każdy wypiek staje się unikalnym dziełem sztuki.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	CMYK 4x100 ml – INQ
Kod EAN	5902654834309
Kolor / typ	Black, Cyan, Yellow, Magenta • tusz jadalny / spożywczy
Pojemność	4x100 ml
Kompatybilne drukarki	Canon, Epson, HP, Brother (kompatybilne z tuszami jadalnymi)
Przeznaczenie	Druk na papierze jadalnym, masie cukrowej, dekoracja tortów i ciast

☐☐ Kompatybilne drukarki

Canon Pixma iX6850

Canon Pixma TS705

Epson L805

Epson EcoTank L3251

☐☐ Zestaw zawiera

- Black 100 ml
- Cyan 100 ml
- Yellow 100 ml
- Magenta 100 ml
- Instrukcja użycia

Dane producenta/dystrybutora:

INQ - Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.