

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 21:32

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-kolorowy-inq-302-color-do-drukarek-hp-deskjet-111011122130213236303632-zamiennik-p-1034.html>



## Tusz kolorowy INQ 302 Color do drukarek HP DeskJet 1110/1112/2130/2132/3630/3632 – zamiennik

Cena brutto	<b>91,00 zł</b>
Cena netto	<b>73,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>F6U67AE</b>
Kod EAN	<b>5905937960364</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Tusz INQ HP 302 Tri-color to idealne rozwiązanie dla użytkowników drukarek HP drukujących zdjęcia, grafiki oraz kolorowe dokumenty przy zachowaniu niskiego kosztu wydruku.

#### ☐☐ Krótco o produkcie

**Zamiennik INQ HP 302 Tri-color o pojemności 18 ml** zapewnia intensywne kolory, płynne przejścia tonalne oraz pełną kompatybilność z drukarkami HP.

---

## ☐ Najważniejsze cechy

### Wysoka wydajność ▼

Szacowana wydajność do **~675 stron** przy standardowym pokryciu.

### Żywe kolory ▼

Nasycone barwy CMY – idealne do zdjęć i kolorowych wydruków.

### Pełna kompatybilność ▼

Tusz w pełni rozpoznawany przez drukarkę HP, bez komunikatów o błędach.

### Realna oszczędność ▼

Kilkukrotnie niższy koszt druku w porównaniu do oryginalnego tuszu HP.

## ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 302 Tri-color – zamiennik INQ
Kod EAN	<b>5905937960364</b>
Kolor / typ	Tri-color (CMY) • tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	18 ml • do ~675 stron
Porównanie z oryginałem	Oryginał HP 302 Color: 4 ml • Zamiennik INQ: 18 ml → <b>ponad 4x więcej atramentu</b>
Kompatybilna seria	HP 302

## ☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP DeskJet 1110 / 2130 / 3630

HP ENVY 4520 / 4525

HP OfficeJet 3830 / 4650

## ☐☐ Zawartość opakowania

- Zamiennik INQ HP 302 Tri-color – 18 ml
- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta – 12 miesięcy

### Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja  
ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa  
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

---

Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

---

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.