

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 11:40

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-104-black-do-drukarek-epson-et-2710-et-2712-zamiennik-p-2390.html>



## Tusz My Office 104 Black do drukarek Epson ET-2710 / ET-2712 - zamiennik

Cena brutto	<b>15,00 zł</b>
Cena netto	<b>12,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>104 T104</b>
Kod EAN	<b>5902654837998</b>
Producent	<b>MY OFFICE</b>

### Opis produktu

#### ☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Produkt przeznaczony dla użytkowników drukarek **Epson EcoTank**, którzy drukują często i potrzebują niezawodnego, trwałego tuszu o dużej pojemności w kolorze **czarnym**.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Tusz My Office EPSON 104 Black** to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **127 ml**, oferujący głęboki, nasycony czarny kolor i doskonałą wydajność – idealny do codziennych wydruków tekstowych i dokumentów.

---

## □ Najważniejsze cechy

### Większa pojemność ▼

Tusz My Office zawiera aż **127 ml** atramentu, co pozwala na drukowanie tysięcy stron bez konieczności częstego uzupełniania.

### Pełna kompatybilność ▼

W pełni kompatybilny z drukarkami Epson EcoTank serii ET-2710, ET-2712, ET-2714 oraz ET-2715 – działa bezproblemowo, tak jak oryginał.

### Wysoka jakość wydruku ▼

Zapewnia ostre, kontrastowe teksty i trwały druk odporny na blaknięcie. Idealny do dokumentów, faktur i materiałów biurowych.

### Oszczędność kosztów ▼

W porównaniu z oryginalnym tuszem Epson, zamiennik My Office pozwala obniżyć koszt wydruku nawet o **50%** przy zachowaniu doskonałej jakości.

## □□ Specyfikacja techniczna

Model	EPSON 104 Black – zamiennik My Office
Kod EAN	<b>5902654837998</b>
Kolor / typ	Black – tusz atramentowy
Pojemność / wydajność	127 ml • do ~7 000 stron (ISO)
Porównanie z oryginałem	Oryginał: 65 ml ≈ 4 500 stron • Zamiennik: 127 ml ≈ 7 000 stron → <b>156% większa pojemność</b>
Kompatybilna seria	EPSON 104 / EcoTank Ink Bottle
Przeznaczenie	Drukarki atramentowe Epson EcoTank

## □□ Kompatybilne drukarki

Epson EcoTank ET-2710
Epson EcoTank ET-2712
Epson EcoTank ET-2714
Epson EcoTank ET-2715

## □□ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji

- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

**Dane producenta/dystrybutora:**

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz

---

wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.