

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/tusz-my-office-338-black-do-hp-deskjet-5740-6540-photosmart-8150-zamiennik-p-369.html>



Tusz My Office 338 Black do HP DeskJet 5740/6540/ Photosmart 8150 - zamiennik

Cena brutto	42,00 zł
Cena netto	34,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	C9364EE
Kod EAN	5904262953038
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

☐☐ Dla kogo jest ten produkt?

Przeznaczony dla użytkowników drukarek HP, którzy potrzebują wyrazistej, głębokiej czerni w niskim koszcie eksploatacji.

☐☐ Krótko o produkcie

Tusz My Office MOH338R Black to wysokiej jakości zamiennik o pojemności **20 ml**, zapewniający ostre wydruki i pełną kompatybilność z drukarkami HP.

☐ Najważniejsze cechy

Większa pojemność ▼

20 ml czarnego tuszu gwarantuje znacznie więcej wydruków niż standardowy wkład oryginalny.

Głęboka i wyraźna czerń ▼

Idealny do dokumentów, tekstu i grafik monochromatycznych.

Pełna kompatybilność z drukarkami HP ▼

Zaprojektowany jako odpowiednik wkładu HP 338.

Oszczędność kosztów ▼

Zamiennik My Office zapewnia wysoką jakość przy cenie znacznie niższej niż oryginał.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	My Office MOH338R Black - zamiennik
Kod EAN	5904262953038
Kolor / typ	Black • tusz pigmentowy
Pojemność	20 ml • do ~600-700 stron (ISO)
Odpowiednik oryginału	HP 338 Black
Przeznaczenie	Drukarki HP DeskJet / OfficeJet / Photosmart

☐☐ Kompatybilne drukarki

HP DeskJet 460
HP DeskJet 5740
HP DeskJet 6540
HP DeskJet 6840
HP Photosmart 2570
HP Photosmart 2610
HP Photosmart 8050
HP OfficeJet 6210
HP OfficeJet 7310
HP OfficeJet 7410

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja producenta - 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

My Office Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa

e-mail: kontakt@myoffice.pl • www.myoffice.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.

