

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-drukarka-skaner-ksero-canon-pixma-ts3150-p-1819.html>



Urządzenie drukarka skaner ksero Canon Pixma TS3150

Cena brutto	199,00 zł
Cena netto	161,79 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	TS3150
Producent	CANON

Opis produktu

Canon Pixma TS3150

Kolorowe, kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie atramentowe, które drukuje, kopiuje i skanuje.
WiFi

Rysy na obudowie - bez wpływu na pracę urządzenia
W zestawie kabel zasilający

Specyfikacja drukarki:

Technologia druku: atramentowa kolor
Format: A4
Ilość wkładów z atramentem: 2
Rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi
Szybkość druku mono/kolor 8/4 str./min.
Skanowanie w kolorze: tak
Wydruk bez marginesów: tak
Pojemność podajnika głównego: 100 arkuszy
Możliwość drukowania kopert: tak
Gramatura papieru: do 2780 g/m²
Łączność : USB, WiFi
Druk na papierze fotograficznym: tak
Drukowanie z urządzeń mobilnych: tak
Drukowanie z chmury: tak
Wymiary: 435x 316 x 145mm

Kompatybilne tusze z drukarką:

[Tusz CANON PG545](#)

[Tusz CANON CL546](#)

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

