

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-drukarka-skaner-ksero-epson-ecotank-l6190-p-1454.html>



Urządzenie drukarka skaner ksero Epson EcoTank L6190

Cena brutto	1 199,00 zł
Cena netto	974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	L6190
Kod EAN	8715946643939
Producent	EPSON

Opis produktu

Epson L6190 - Wszechstronna Drukarka Atramentowa z Duplexem i ADF

Epson L6190 to wielofunkcyjna drukarka atramentowa 4w1 (drukarka, skaner, kopiarka, faks), która doskonale sprawdza się zarówno w biurze, jak i w domu. Dzięki systemowi stałego zasilania tuszem (ITS), drukarka zapewnia niezwykle niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu wysokiej jakości wydruków oraz pełnej funkcjonalności sieciowej.

Pod kątem technicznym, produkt jest w bardzo dobrej kondycji, drukarka została poddana wieloetapowym testom przez wykwalifikowany zespół. Dzięki temu zostały wyeliminowane wszystkie niedoskonałości, które nie spełniają naszych standardów a także oczekiwania klientów. **Pod kątem wizualnym** drukarka może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rys bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia.

Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

10 Zalet Drukarki Epson L6190

- 1 System stałego zasilania tuszem (ITS) – minimalne koszty wydruku.
- 2 Automatyczny druk dwustronny – wygoda i oszczędność papieru.
- 3 Technologia PrecisionCore – bardzo wysoka jakość druku.
- 4 Funkcje 4w1: drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faks.
- 5 Obsługa druku mobilnego: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, AirPrint, Google Cloud Print.

- 6 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – do 30 arkuszy.
 - 7 Kolorowy ekran LCD – intuicyjna obsługa urządzenia.
 - 8 Szybki czas wydruku pierwszej strony.
 - 9 Obsługa wielu formatów papieru (A4, A5, A6, koperty).
- Cicha praca i energooszczędność.

5 Specyfikacja techniczna Epson L6190

- Technologia druku: Atramentowa, PrecisionCore
- Funkcje: Druk, skan, kopiowanie, faks
- System ITS: Tak (butelki z tuszem)
- Maks. rozdzielczość: 4800 x 1200 dpi
- Prędkość druku: do 33 str./min (cz-b), do 20 str./min (kolor)
- Łączność: USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet
- Podajnik papieru: 150 arkuszy + ADF 30 arkuszy
- Ekran: Kolorowy LCD 2,4"
- Waga: 7,3 kg
- Kompatybilne tusze: Epson 105 Black, Epson 106 Cyan, Magenta, Yellow



☐☐ **Materiały eksploatacyjne i koszty zamienników**

- Epson 105 Black – do 6000 stron
- Epson 106 Cyan, Magenta, Yellow – do 7500 stron

☐☐ Cena zamienników: od 25 do 45 zł za sztukę

☐☐ **W komplecie z urządzeniem otrzymasz:**

- ☐☐ Epson L6190
- ☐☐ Komplet startowych tuszy 90%
- ☐☐ Kabel zasilający
- ☐☐ Gwarancja: 12 miesięcy

☐ **Kompatybilne tusze z drukarką:**

[Tusz Epson 105/ 103 Black](#)

[Tusz Epson 106 /103 Cyan](#)

[Tusz Epson 106 /103 Magenta](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.