

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-a3-epson-ecotank-l7180-p-1888.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner A3 Epson EcoTank L7180

Cena brutto	2 199,00 zł
Cena netto	1 787,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	C11CG16402 I7180
Producent	EPSON

Opis produktu

Epson EcoTank L7180 - Kolorowe Urządzenie Atramentowe A3 3w1 z Wi-Fi i Duplexem

Epson EcoTank L7180 to nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne 3w1 (drukarka, kopiarka, skaner), które obsługuje formaty A3 (wydruki) i A4 (ksero, skan i wydruki). Dzięki systemowi EcoTank na butelki atramentowe, urządzenie pozwala na wyjątkowo tanie drukowanie dużych nakładów dokumentów i zdjęć w wysokiej jakości. Wyposażone w Wi-Fi, Wi-Fi Direct, druk dwustronny i obsługę druku mobilnego, świetnie sprawdzi się w domu i biurze.

Pod kątem technicznym drukarka jest po pełnym serwisie i testach - w pełni sprawna. **Pod kątem wizualnym** może posiadać delikatne ślady użytkowania (ryski, otarcia).

Sprzęt poleasingowy - gotowy do pracy, z gwarancją.

10 Najważniejszych Zalet Epson EcoTank L7180

- 1 **Funkcje 3w1** – druk, skanowanie, kopiowanie.
- 2 **Obsługa formatu A3 i A4** – idealna do biura i zastosowań domowych.
- 3 **System EcoTank** – ultraniski koszt wydruków.
- 4 **Wysoka jakość druku** – rozdzielczość do 5760 × 1440 dpi.
- 5 **Druk dwustronny (duplex)** – oszczędność papieru i wygoda.
- 6 **Bardzo wysoka wydajność** – do 7500 stron czarno-białych i 6000 stron kolorowych.
- 7 **Łączność Wi-Fi & Wi-Fi Direct** – drukowanie bezprzewodowe z wielu urządzeń.
- 8 **Obsługa druku mobilnego** – Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print.
- 9 **Druk zdjęć bez marginesów** – profesjonalna jakość zdjęć do A3.
- 10 **Nowoczesny design** – kompaktowa i solidna konstrukcja.

Specyfikacja techniczna Epson EcoTank L7180

- Technologia druku: Atramentowa, kolorowa, Micro Piezo
- Funkcje: Druk, kopiowanie, skanowanie
- Format maks.: A3 / A4 / A5 / A6 / B5 / koperty
- Rozdzielczość druku: do 5760 × 1440 dpi
- Prędkość druku: do 13 str./min mono, 10 str./min kolor
- Duplex: tak (druk automatyczny dwustronny)
- Podajnik papieru: 250 arkuszy + podajnik tylni 20 arkuszy
- Odbiornik papieru: 30 arkuszy
- Interfejs: USB 2.0, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, LAN
- Skaner: CIS, rozdzielczość optyczna 1200 × 2400 dpi
- Obsługiwane nośniki: papier zwykły, fotograficzny, koperty, etykiety
- Wymiary: ok. 425 × 359 × 161 mm
- Waga: ok. 8,5 kg



☐☐ **Materiały eksploatacyjne**

Epson EcoTank L7180 korzysta z butelek atramentowych serii 106 (5 kolorów):

- ✓ Epson 106 Black (pigment) – do 6000 stron
- ✓ Epson 106 Black (photo black) – do 6000 stron
- ✓ Epson 106 Cyan – do 6000 stron
- ✓ Epson 106 Magenta – do 6000 stron
- ✓ Epson 106 Yellow – do 6000 stron

☐☐ **W komplecie z urządzeniem otrzymasz:**

- ☐☐ Epson EcoTank L7180
 - ☐☐ Tusze uzupełnione do pełna.
 - ☐☐ Kabel zasilający
 - ☐☐ Gwarancja: 12 miesięcy
- [/images/Ostrzezenia_bezpieczenstwo_drukarki.pdf](#)

▣ Podsumowanie

Epson EcoTank L7180 to wszechstronne urządzenie atramentowe A3 z systemem MegaTank. Oferuje tani druk dokumentów i zdjęć w wysokiej jakości, automatyczny duplex oraz pełną łączność bezprzewodową. Idealne rozwiązanie dla biur i użytkowników domowych, którzy drukują w dużych ilościach i cenią sobie oszczędność.

• Kompatybilne tusze z drukarką:

[Tusz EPSON T6641/T6731 BLACK](#)

[Tusz EPSON T6642/T6732 CYAN](#)

[Tusz EPSON T6643/T6733 MAGENTA](#)

[Tusz EPSON T6644/T6734 YELLOW](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.