

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-canon-pixma-mg3650s-black-p-2284.html>



KSEROTECHNIK

Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Canon Pixma MG3650S BLACK

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4 dni
Kod producenta	Canon MG3650S 3650S
Kod EAN	4549292126815
Producent	CANON

Opis produktu

Canon PIXMA MG3650S BLACK

Kolorowe, kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie atramentowe, które drukuje, kopiuje i skanuje. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i grafiki oraz zdjęć zarówno w czerni jak i w kolorze.

WIFI
DUPLEX

Pod kątem technicznym, produkt jest w znakomitej kondycji, drukarka została poddana wieloetapowym testom przez wykwalifikowany zespół. Dzięki temu zostały wyeliminowane wszystkie niedoskonałości, które nie spełniają naszych standardów a także oczekiwania klientów,

Pod kątem wizualnym, produkt jest w bardzo dobrej kondycji, drukarka może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rysek bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

Do każdego urządzenia załączamy wydruki testowe wykonane przez naszego serwisanta w dniu wysyłki.
W zestawie kabel zasilający i tusze startowe.

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: atramentowa kolor
Ilość wkładów z atramentem: 2
Format: A4
Rozdzielczość druku mono/kolor: 4800x1200 dpi
Szybkość drukowania mono/kolor: 9/5 stron A4/min
Automatyczny druk dwustronny: tak
Wydruk bez marginesów: tak
Skanowanie w kolorze: tak
Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200x2400 dpi
Gramatura podajnika standardowego: do 105 g/m2
Standardowa pojemność podajnika: do 100 arkuszy
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, Wireless
Drukowanie z urządzeń mobilnych: tak
Wymiary: 449 x 304 x 152 mm

Kompatybilne tusze z drukarką:

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.