

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-faks-epson-workforce-wf-2760dwf-p-1442.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Faks Epson WorkForce WF-2760DWF

Cena brutto	499,00 zł
Cena netto	405,69 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	2760
Kod EAN	8715946616469
Producent	EPSON

Opis produktu

Epson WorkForce WF-2760DWF

Kolorowe, kompaktowe, wielofunkcyjne urządzenie atramentowe, które drukuje dwustronnie, kopiuje i skanuje. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i grafiki oraz wysokiej jakości zdjęć.

Oferuje łączność bezprzewodową.
Urządzenie powystawowe - przebieg 30 stron
W zestawie kabel zasilający.

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: atramentowa kolor
Format: A4
Ilość wkładów z atramentem: 4
Automatyczny druk dwustronny: tak
Rozdzielczość drukowania: 4800x1200 dpi
Szybkość drukowania mono/kolor: 13/7 str./min
Rozdzielczość skanowania: 1200x2400 dpi
Skanowanie do chmury: tak
Fax: tak
Automatyczny podajnik dokumentów ADF: tak
Drukowanie z chmury: tak
Drukowanie z urządzeń mobilnych: tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, WiFi, NFC, Ethernet

Kompatybilne tusze z drukarką:

[Tusz EPSON T1631 BLACK](#)

[Tusz EPSON T1632 CYAN](#)

[Tusz EPSON T1633 MAGENTA](#)

[Tusz EPSON T1634 YELLOW](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE)

2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.