

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 08:13

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-samsung-sl-c460w-p-616.html>



Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner Samsung SL-C460W

Cena brutto	949,00 zł
Cena netto	771,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	SL-C460W C460W 460W
Kod EAN	8343535692947
Producent	SAMSUNG

Opis produktu

Kompletna drukarka do domu i biura - kolor, Wi-Fi i bezprzewodowe NFC

☐☐ Dla kogo jest to urządzenie?

Dla domu, małych firm, punktów usługowych i użytkowników potrzebujących kompaktowej drukarki laserowej kolorowej z kopiarką, skanerem, Wi-Fi i NFC oraz prostą obsługą.

☐☐ Krótko o urządzeniu

Samsung SL-C460W to kolorowe urządzenie laserowe 3w1 z Wi-Fi, NFC i kompaktową konstrukcją. Drukuje szybko i wyraźnie, świetnie radząc sobie z dokumentami, grafiką i materiałami firmowymi.

☐ Najważniejsze funkcje

Laser kolor 3w1 ▼

Druk, skan i kopiowanie w jednym kompaktowym urządzeniu.

Łączność Wi-Fi + NFC ▼

Druk bezprzewodowy z telefonów, laptopów i urządzeń mobilnych.

Tonery w komplecie ▼

Pełen zestaw tonerów: Czarny, Cyan, Magenta, Yellow – gotowa do pracy.

Kompaktowa konstrukcja ▼

Zmieści się na każdym biurku – idealna do małych przestrzeni.

Druk mobilny (Android/iOS) ▼

Obsługa Samsung Mobile Print, Google Cloud Print, AirPrint.

Wysoka jakość koloru ▼

Technologia ReCP zapewnia lepszą ostrość i intensywność barw.

Podajnik 150 arkuszy ▼

Wygodna praca w domu i biurze bez ciągłego dokładania papieru.

Prosta obsługa ▼

Czytelny panel, szybka konfiguracja sieci i funkcji mobilnych.

Niskie koszty kolorowego druku ▼

Dostępność zamienników obniża koszt wydruku do minimum.

□ Dlaczego warto wybrać Samsung SL-C460W?

To jedna z najbardziej kompaktowych kolorowych drukarek laserowych. Oferuje wysoki komfort pracy dzięki Wi-Fi i NFC, zapewnia świetną jakość wydruków i niskie koszty eksploatacji. Idealna zarówno do domu, jak i dla małej firmy, szczególnie gdy potrzebne są wydruki kolorowe w dobrej jakości. Pełne tonery w zestawie pozwalają korzystać z urządzenia od razu po otrzymaniu.

□□ Specyfikacja techniczna

Model	Samsung SL-C460W
EAN producenta	8806085544196
Technologia	Laser kolor
Szybkość druku	18 str./min mono • 4 str./min kolor
Rozdzielczość druku	2400 × 600 dpi (ReCP)
Łączność	USB, Wi-Fi, NFC
Skaner	CIS • 600 × 600 dpi (do 4800 dpi interpolowane)
Podajnik papieru	150 arkuszy
Wymiary	406 × 362 × 333 mm
Waga	12,8 kg
Klasa energetyczna	ENERGY STAR®
Materiały eksploatacyjne	Wkłady: CLT-K406S / C406S / M406S / Y406S

♻️ Stan urządzenia i zawartość zestawu

Drukarka używana, w 100% sprawna, po pełnym przeglądzie. Gotowa do pracy z pełnym zestawem tonerów. Może posiadać niewielkie ślady użytkowania, bez wpływu na działanie.

- □□ Samsung SL-C460W
- □□ Pełne tonery: K, C, M, Y
- □□ Kabel zasilający
- □□ Instrukcja i sterowniki (online)
- □□ **Rekójmia / Gwarancja:** 12 miesięcy • Zwrot 14 dni

□ Najczęściej zadawane pytania

Jakie tonery pasują? ▼

Pasują wkłady CLT-K406S / C406S / M406S / Y406S.

Czy działa z telefonem? ▼

Tak - przez Wi-Fi, NFC, AirPrint, Google Cloud Print.

Czy ma duplex? ▼

Nie, druk jednostronny.

Czy obsługuje zamienniki? ▼

Tak, model bardzo dobrze współpracuje z zamiennikami.

Czy można skanować do telefonu? ▼

Tak - aplikacja Samsung Mobile Print.

Jakie formaty obsługuje? ▼

A4, A5, A6, Letter, koperty, etykiety.

☐☐ Materiały eksploatacyjne

CLT-K406S - Czarny
CLT-C406S - Cyan
CLT-M406S - Magenta
CLT-Y406S - Yellow

☐☐ Informacje o producencie

Producent: Samsung Electronics **E-mail:** support@samsung.com

Wszystkie nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i są użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Samsung SL-C460W

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części,

które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.