

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-okl-mc562w-laserowe-kolor-p-2548.html>



Urządzenie wielofunkcyjne OKI MC562W | Laserowe | Kolor

Cena brutto	1 299,00 zł
Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5031713052017
Producent	OKI

Opis produktu

Dla kogo jest ta drukarka?

Dla biur i małych firm, które drukują w kolorze, skanują i kopiują z podajnika ADF oraz cenią niezawodność OKI LED.

Krótko o urządzeniu

OKI MC562w to wydajne urządzenie 4w1: druk, skan, kopia i faks. Posiada Wi-Fi, automatyczny druk dwustronny, kolorowy wyświetlacz i tonery startowe – w pełni gotowe do pracy.

Najważniejsze funkcje

Urządzenie 4w1 z Wi-Fi

Druk, skan, kopia, faks w jednym – pełna łączność przewodowa i bezprzewodowa.

Technologia LED

Trwała i energooszczędna alternatywa dla klasycznego lasera.

Automatyczny duplex

Druk dwustronny bez ręcznego obracania arkuszy.

Podajnik ADF 50 arkuszy

Szybkie skanowanie wielostronicowych dokumentów.

Kolorowy wyświetlacz LCD

Łatwa obsługa funkcji i menu.

Szybki druk

Do 26 stron/min (mono) i 24 strony/min (kolor).

Bezpośredni druk z USB

Możliwość drukowania bez komputera.

Tonery startowe + bębny w bdb stanie

W zestawie komplet startowych tonerów CMYK – urządzenie gotowe do pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	OKI MC562w
EAN producenta	5031713052017
Technologia	LED kolor (druk/kopia/skan/faks)
Rozdzielczość druku	do 1200×600 dpi
Szybkość druku	26 str./min mono, 24 str./min kolor
Łączność	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Podajnik papieru	250 arkuszy + ADF 50 arkuszy
Klasa energetyczna	ENERGY STAR®
Wymiary (s×g×w)	444×552×460 mm
Waga	ok. 29 kg
Materiały eksploatacyjne	Tonery OKI 44469803/804/704/604 • Bębny 44574303-06

Stan urządzenia i zawartość zestawu

Urządzenie w pełni sprawne, po przeglądzie technicznym. W komplecie tonery startowe CMYK oraz bębny w bardzo dobrym stanie. Gotowa do pracy od razu po podłączeniu.

- Zawartość: OKI MC562w, tonery startowe CMYK, kable, instrukcja (online)
- Rękojmia / Gwarancja: 12 miesięcy. Zwrot 14 dni dla zakupów na odległość.

Informacje o producencie

Producent: OKI Europe (OKI Data Corporation)
Adres: Blays House, Sheerwater, UK
Kontakt e-mail: support@oki.com
Nazwy i znaki towarowe należą do OKI Data Corporation i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie tonery pasują?

OKI 44469803 (BK), 44469724 (C), 44469723 (M), 44469722 (Y).

Czy drukuje dwustronnie?

Tak, automatyczny dupleks.

Czy automatycznie skanuje i kopiuje dwustronnie (DADF)?

Nie, ADF jednostronny.

Czy można drukować z telefonu?

Tak – przez Wi-Fi Direct lub aplikacje OKI Mobile Print.

Jakie są koszty eksploatacji?

Tonery i bębny są oddzielne – bardzo niski koszt strony.

Czy tonery są pełne?

W zestawie tonery startowe – pozwalają wydrukować ok. 1000-1500 stron w kolorze.

Materiały eksploatacyjne (OKI 4446980x / 4457430x)

Czarny (BK)

Wydajność: ~3500 stron

Błękitny (Cyan)

Wydajność: ~2000 stron

Purpurowy (Magenta)

Wydajność: ~2000 stron

Żółty (Yellow)

Wydajność: ~2000 stron

OKI MC562w

[Sprawdź dostępność](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.

- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.

- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.