

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/wynajem-kserokopiarki-kolorowej-konica-minolta-bizhub-c364e-p-2410.html>



KSEROTECHNIK

Wynajem kserokopiarki kolorowej Konica Minolta Bizhub c364e

Dostępność	Dostępny
Kod producenta	bizhub c364e
Producent	KONICA MINOLTA

Opis produktu

Konica Minolta Bizhub C364e

Konica Minolta Bizhub C364e to urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie do formatu A3 oraz skanowanie i kopiowanie. Drukarka jest przeznaczona do wydruku tekstu i grafiki zarówno w czerni jak i w kolorze. Idealnym miejscem użytkowania urządzenia jest biuro.

Ethernet

Druk z urządzeń mobilnych

Cennik:

Abonament miesięczny	179,00zł (w tym 200 kopii cz-b i 100 kopii kolor)
Kopia mono	0,045zł
Kopia kolor	0,25zł
Skan	0,01zł

- Wynajmujący zapewnia zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne (tonery, bębny) z wyłączeniem papieru.
 - Wynajmujący zapewnia czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 48 godzin, liczy w dni robocze.
 - Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:

Technologia druku: laserowa kolor
Format: A3
Pamięć: 2048 MB
Pojemność dysku twardego 250 GB
Automatyczny druk dwustronny: tak
Rozdzielczość drukowania: 1800x600 dpi
Prędkość druku A4/A3: 36/18 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony: 5,3 s.
Rozdzielczość kopiowania/skanowania: 600x600 dpi
Skanowanie i kopiowanie dwustronne DADF: tak
Automatyczny podajnik dokumentów ADF: tak
Gramatura papieru: 52-300 g/m2
Standardowa pojemność podajników: 1000 arkuszy
Pojemność odbiornika papieru: 250 arkuszy
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: Ethernet, USB
Drukowanie z urządzeń mobilnych: tak
Wymiary: 1150 x 685 x 779 mm

Kompatybilne tonery z kserokopiarką:

[Toner KONICA MINOLTA TN321B zamiennik](#)
[Toner KONICA MINOLTA TN321B oryginał](#)

[Toner KONICA MINOLTA TN321C zamiennik](#)
[Toner KONICA MINOLTA TN321C oryginał](#)

[Toner KONICA MINOLTA TN321M zamiennik](#)
[Toner KONICA MINOLTA TN321M oryginał](#)

[Toner KONICA MINOLTA TN321Y zamiennik](#)
[Toner KONICA MINOLTA TN321Y oryginał](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych

przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.