

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/wynajem-kserokopiarki-monochromatycznej-lexmark-xm9145-p-2380.html>

## Wynajem kserokopiarki monochromatycznej Lexmark XM9145

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod producenta	<b>XM9145 XM 9145</b>
Producent	<b>LEXMARK</b>

### Opis produktu

#### WYNAJEM KSEROKOPIARKI Lexmark XM9145

Monochromatyczne, laserowe urządzenie wielofunkcyjne o nowoczesnym wyglądzie.

**Szybkość druku** - do 45 str./min.

**Duplex** - druk dwustronny w standardzie, zmniejsza zużycie papieru poprzez obustronny zadruk arkusza

**Ethernet** - możliwość pracy w sieci na kilku stanowiskach

**Automatyczne skanowanie i kopiowanie dwustronne DADF**

Cennik:

	Umowa do 12 m-cy	Umowa pow. 12 m-cy
Abonament	220,00zł	170,00zł
Kopia mono	0,06zł	0,05zł
Kopia kolor	0,23zł	0,19zł
Skan	0,01zł	0,01zł
Instalacja	150,00zł	50,00zł

- Wynajmujący zapewnia zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne (tonery, bębny) z wyłączeniem papieru.
  - Wynajmujący zapewnia czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 48 godzin, liczony w dni robocze.
  - Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

#### SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:

Technologia druku: laserowa monochromatyczna

Format: A3

Standardowa pamięć: 1024 MB

Rozdzielczość druku mono/kolor: 1200x1200 dpi

Szybkość drukowania mono/kolor: do 45 str./min

Czas wydruku pierwszej strony: do 5,6 s.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Skanowanie w kolorze: tak

Skanowanie dwustronne: tak

Skanowanie do e-maila: tak

Automatyczne skanowanie i kopiowanie dwustronne DADF: tak

Optyczna rozdzielczość skanowania: 600x600 dpi

Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi

Gramatura dla podajnika standardowego: do 256 g/m<sup>2</sup>

Standardowa pojemność podajników: do 2x 500 arkuszy

Standardowa pojemność odbiornika: do 250 arkuszy

Drukowanie z urządzeń mobilnych : tak

Komunikacja: USB, Ethernet

Wymiary: 615 x 697 x 909 mm

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.

- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.

- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod

nadzorem osoby dorosłej.

- Niszcarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik

---

Poland.