

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/wynajem-urzadzenia-wielofunkcyjnego-mono-kyocera-mita-fs-1028-mfp-dadf-p-2411.html>



KSEROTECHNIK

Wynajem urządzenia wielofunkcyjnego mono Kyocera-Mita FS-1028 MFP DADF

Dostępność

Dostępny

Kod producenta

FS1028MFP 1028

Producent

KYOCERA

Opis produktu

Kyocera-Mita FS-1028 MFP/DP

Czarno - białe drukowanie, kopiowanie i skanowanie za pomocą jednego, kompaktowego urządzenia, które zajmuje niewiele miejsca w domu lub małym biurze.
Możliwe niewielkie rysy na obudowie - bez wpływu na pracę drukarki
DADF - automatyczne dwustronne kopiowanie i skanowanie

Abonament miesięczny	79,00zł
Kopia mono	0,04zł

- Wynajmujący zapewnia zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne (tonery, bębny) z wyłączeniem papieru.
 - Wynajmujący zapewnia czas reakcji serwisowej nie dłuższy niż 48 godzin, liczony w dni robocze.
 - Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: laserowa mono

Format: A4

Pamięć: 256 MB

Rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi

Szybkość drukowania: 28 str./min

Czas wydruku pierwszej strony: do 6s.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200x1200 dpi

Automatyczne skanowanie i kopiowanie DADF: tak

Rozdzielczość kopiowania: 600x600 dpi

Gramatura dla podajnika standardowego: do 220 g/m2

Pojemność podajnika papieru: 300 arkuszy

Pojemność odbiornika głównego: do 150 arkuszy

Rozwiązania komunikacyjne: USB, Ethernet

Wymiary: 494 x 410 x 366 mm

Kompatybilny toner z drukarką:

[Toner Kyocera TK 130](#)

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.