

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tonerow-4-szt-samsung-clt-k4072s-cmyk-12-miesiecy-gwarancji-p-1639.html>



Zestaw tonerów 4 szt SAMSUNG CLT-K4072S CMYK 12 MIESIĘCY GWARANCJI

Cena brutto	310,00 zł
Cena netto	252,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CLT-K4072S
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

Zestaw tonerów 4 sztuki SAMSUNG CLT-K4072S CMYK

Zakup zestawu umożliwia przedłużenie gwarancji na zakupione drukarki z 6 do 12 miesięcy.
100% nowe zamienniki, nieregenerowane.

Kompatybilne z drukarkami:

Samsung CLP-320
Samsung CLP-320 N
Samsung CLP-325
Samsung CLP-325 N
Samsung CLP-325 W
Samsung CLX-3180
[Samsung CLX-3185](#)
Samsung CLX-3185 FN
[Samsung CLX-3185 FW](#)
Samsung CLX-3185 N
Samsung CLX-3185 W

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

- Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
- Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
- Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
- Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
- Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.

7. Ryzyko skaleczeń:

- * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.

8. Ryzyko zatrucia:

- * Nie wdychaj oparów tonera.
- * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.

9. Ryzyko obrażeń:

- * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
- * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.

10. Ryzyko związane z konserwacją:

- * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
- * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.

11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):

- * Nie wrzucaj baterii do ognia.
- * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

12. Ryzyko alergii:

- * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.