

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tonerow-hp-4-sztuki-hp-78a-ce278a-p-1613.html>

## Zestaw tonerów HP 4 sztuki HP 78A CE278A



Cena brutto	<b>160,00 zł</b>
Cena netto	<b>130,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>CE278A</b>
Kod EAN	<b>5907739357607</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Zamienniki do drukarek HP LaserJet - niezawodna jakość wydruku

#### ☐☐ Dla kogo?

Dla biur i firm, które drukują w czerni i potrzebują **stabilnej jakości wydruku** oraz **ekonomicznego zestawu tonerów**.

#### ☐☐ Krótko o produkcie

**Zestaw INQ HP 78A / CE278A** zawiera 4 nowe zamienniki, każdy o wydajności do **2100 stron** przy 5% pokrycia A4. Tonery posiadają **zainstalowany chip** i są gotowe do użycia od razu po instalacji.

#### ☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	HP 78A / CE278A - zamienniki INQ
Kolor	Czarny (Black)
Wydajność	do 2100 stron każdy toner
Ilość w zestawie	4 sztuki
Waga	4800 g
Chip	TAK
Typ	Nowy toner laserowy - zamiennik
Gwarancja	12 miesięcy
Kod EAN *	5907739357607

## ☐☐ Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet P1566
HP LaserJet P1567
HP LaserJet P1568
HP LaserJet P1569
HP LaserJet P1601
HP LaserJet P1602
HP LaserJet P1603
HP LaserJet P1604
HP LaserJet P1605
HP LaserJet P1606 DN
HP LaserJet P1606 N
HP LaserJet P1607 DN
HP LaserJet P1608 DN
HP LaserJet P1609 DN
HP LaserJet Pro M1536 DNF MFP
HP LaserJet Pro M1537 DNF MFP
HP LaserJet Pro M1538 DNF MFP
HP LaserJet Pro M1539 DNF MFP
HP LaserJet Pro P1560

## ☐☐ Zestaw zawiera

- 4 x toner INQ HP 78A / CE278A (Black)

- Instrukcja instalacji
- Gwarancja 12 miesięcy

**NM Revolution s.c.**

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław  
tel. 71 750 61 84  
e-mail: info@inqprint.com

**Gwarancja / rękojmia - materiały eksploatacyjne:**

Gwarancja jakości: Produkt objęty jest 12-miesięczną gwarancją lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Materiały eksploatacyjne, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, podlegają naturalnemu zużyciu.

Rękojmia: Produkt objęty jest 12-miesięczną rękojmią na wady ukryte, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje dodatkowe: Deklarowana wydajność została określona przy standardowym 5% pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia, rodzaju drukowanych materiałów oraz indywidualnego sposobu użytkowania.

## Informacja o bezpieczeństwie

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

---

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

---

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

---

## **Postanowienia końcowe**

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.