

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 11:37

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-brother-bt6000-bt5000-cmyk-do-drukarek-brother-dcp-t300-dcp-t500w-zamienniki-p-1479.html>



Zestaw tuszy BROTHER BT6000 / BT5000 CMYK do drukarek Brother DCP-T300 / DCP-T500W - zamienniki

Cena brutto	58,00 zł
Cena netto	47,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	BT6000 BT5000 CMYK
Kod EAN	5901234567998
Producent	INQ

Opis produktu

Komplet czterech tuszy: Cyan, Magenta, Yellow, Black – do drukarek Brother DCP-T i MFC-T

☐☐ Dla kogo?

Dla użytkowników drukarek Brother z systemem stałego zasilania (tankowych), którzy chcą komplet zamienników CMYK do intensywnego druku w niskiej cenie.

☐☐ O zestawie

INQ CMYK 4x50 ml to pełen pakiet tuszy do Brother BT-5000 / BT-6000: ekonomiczny, wydajny i w 100% kompatybilny.

☐ Najważniejsze cechy

Kompletny zestaw CMYK ▼

Cyan, Magenta, Yellow i Black – wszystko czego potrzebuje Twoja drukarka.

Każdy kolor 50 ml ▼

Duża pojemność zapewnia wiele napełnień i tysiące stron wydruków.

100% kompatybilne z Brother ▼

Działa jak oryginał, pasuje do wszystkich modeli BT-5000 i BT-6000.

Wysoka jakość druku

Ostrość, nasycenie i odporność na blaknięcie – idealne do dokumentów i grafik.

☐☐ Specyfikacja techniczna

Model	Zestaw tuszy INQ CMYK – zamienniki BT-5000 / BT-6000
Kod EAN	5901234567005
Kolory	Cyan · Magenta · Yellow · Black
Pojemność	4 × 50 ml = 200 ml łącznie
Porównanie z oryginałem	Oryginał BT-5000/6000: 48,8 ml ≈ ~5000 stron Zamiennik INQ: 50 ml ≈ ~5122 stron

☐☐ Kompatybilne drukarki Brother

DCP-T300
DCP-T500W
DCP-T700W
MFC-T800W
MFC-T910DW

☐☐ Zestaw zawiera

- Instrukcja uzupełniania
- Gwarancja 12 miesięcy

Dane producenta/dystrybutora:

INQ – Polska Dystrybucja, ul. Zielna 12, 00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@inq.pl • www.inq.pl

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz

instrukcją producenta.

- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.