

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-brother-lc123-lc121-cmyk-do-drukarek-dcp-j132w-dcp-j152w-dcp-j245-komplet-p-1468.html>



Zestaw tuszy BROTHER LC123 / LC121 CMYK do drukarek DCP-J132W DCP-J152W DCP-J245 komplet

Cena brutto	44,00 zł
Cena netto	35,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LC121 CMYK LC123 CMYK
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

ZESTAW/KOMPLET TUSZY CMYK 100% NEW CHINA

Zestaw zawiera 4 kolory:

- **BLACK 15 ml**
- **CYAN 10 ml**
- **MAGNETA 10 ml**
- **YELLOW 10 ml**

Kompatybilne z drukarkami:

Brother DCP-J132W
Brother DCP-J152W
Brother DCP-J245
Brother DCP-J552DW
Brother DCP-J752DW
Brother DCP-J4110DW
Brother MFC-J285
Brother MFC-J470DW
Brother MFC-J475DW
Brother MFC-J650DW
Brother MFC-J870DW
Brother MFC-J875DW
Brother MFC-J970DW
Brother MFC-J6410DW
Brother MFC-J4710DW
Brother MFC-J6520DW
Brother MFC-J6720DW
Brother MFC-J6920DW

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:

-
- * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
 - 2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 - 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 - 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 - 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 - 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 - 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 - 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 - 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 - 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.