

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-canon-pgi520-cli-521-do-drukarek-ip3600-ip4600-ip4700-mp540-550-komplet-p-1559.html>



Zestaw tuszy CANON PGI520 CLI 521 do drukarek iP3600 iP4600 iP4700 MP540 550 komplet

Cena brutto	18,00 zł
Cena netto	14,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PGI520 cmyk cli 521
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

ZESTAW/KOMPLET TUSZY CMYK 100 % NEW CHINA

Zestaw zawiera 4 kolory:

- **BLACK 28 ml**
- **CYAN 16 ml**
- **MAGNETA 16 ml**
- **YELLOW 16 ml**

Kompatybilne z drukarkami;

Canon Pixma IP 3600
Canon Pixma IP 4600
Canon Pixma IP 4600 X
Canon Pixma IP 4700
Canon Pixma MP 540
Canon Pixma MP 550
Canon Pixma MP 560
Canon Pixma MP 620
Canon Pixma MP 630
Canon Pixma MP 640
Canon Pixma MP 640 R
Canon Pixma MP 980
Canon Pixma MP 990
Canon Pixma MX 860
Canon Pixma MX 870

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:

-
- * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
 - 3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
 - 4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
 - 5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
 - 6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
 - 7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
 - 8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - 9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
 - 10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
 - 11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - 12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.