

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tuszy-epson-t1291-t1294-cmyk-do-drukarek-bx305fw-sx420w-wf-7525-komplet-p-1575.html>



Zestaw tuszy EPSON T1291- T1294 CMYK do drukarek BX305FW SX420W WF-7525 komplet

Cena brutto	27,00 zł
Cena netto	21,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	T1291 T1292
Producent	100 % NEW CHINA

Opis produktu

ZESTAW TUSZY CMYK 100% NEW CHINA

Zestaw zawiera 4 kolory:

- **BLACK 20 ml**
- **CYAN 20 ml**
- **MAGNETA 20 ml**
- **YELLOW 20 ml**

Kompatybilny z drukarkami:

Epson Stylus Office B42WD
Epson Stylus Office BX305F
Epson Stylus Office BX305FW
Epson Stylus Office BX305FW Plus
Epson Stylus Office BX320FW
Epson Stylus Office BX525WD
Epson Stylus Office BX535WD
Epson Stylus Office BX625FWD
Epson Stylus Office BX630FW
Epson Stylus Office BX635FWD
Epson Stylus Office BX925FWD
Epson Stylus Office BX935FWD
Epson Stylus SX230
Epson Stylus SX235
Epson Stylus SX235W
Epson Stylus SX420W
Epson Stylus SX425W
Epson Stylus SX430W
Epson Stylus SX435W
Epson Stylus SX438W
Epson Stylus SX440W
Epson Stylus SX445W
Epson Stylus SX525WD
Epson Stylus SX535WD
Epson Stylus SX620FW
Epson Workforce 525
Epson Workforce 630
Epson WorkForce WF-3010DW
Epson WorkForce WF-3520DWF
Epson WorkForce WF-3530DTWF

Epson WorkForce WF-3540DTWF
Epson WorkForce WF-7015
Epson WorkForce WF-7515
Epson WorkForce WF-7525

Informacja o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa drukarek atramentowych i laserowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:
 - * Upewnij się, że drukarka jest podłączona do gniazdka z uziemieniem.
 - * Nie dotykaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
2. Ryzyko oparzeń:
 - * Poczekaj, aż drukarka ostygnie przed wymianą materiałów eksploatacyjnych.
3. Ryzyko dla wzroku (drukarki laserowe):
 - * Unikaj patrzenia w wiązkę lasera podczas pracy drukarki.
4. Ryzyko pożaru:
 - * Nie umieszczaj drukarki w pobliżu materiałów łatwopalnych.
 - * Regularnie czyść wnętrze drukarki, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki papieru.
5. Ryzyko uszkodzenia słuchu (drukarki igłowe):
 - * Używaj drukarki w cichym otoczeniu lub stosuj słuchawki ochronne.
6. Ryzyko dla dzieci:
 - * Umieść drukarkę poza zasięgiem dzieci.
 - * Nie pozwalaj dzieciom na zabawę materiałami eksploatacyjnymi.
7. Ryzyko skaleczeń:
 - * Uważaj na ostre krawędzie wewnątrz drukarki.
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych.
8. Ryzyko zatrucia:
 - * Nie wdychaj oparów tonera.
 - * Utylizuj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami.
9. Ryzyko obrażeń:
 - * Umieść drukarkę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu się.
 - * Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na drukarce.
10. Ryzyko związane z konserwacją:
 - * Przed czyszczeniem odłącz drukarkę od zasilania.
 - * Używaj tylko przeznaczonych do tego środków czyszczących.
11. Ostrzeżenia dot. baterii (jeśli dotyczy):
 - * Nie wrzucaj baterii do ognia.
 - * Przechowuj baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
12. Ryzyko alergii:
 - * Używaj rękawic ochronnych podczas wymiany tonera.